


STAMFORD®

Alternadores P80

MANUAL DO PROPRIETÁRIO



Índice

| | |
|--|----|
| 1. PREFÁCIO | 1 |
| 2. PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA | 3 |
| 3. DIRETIVAS E NORMAS DE SEGURANÇA | 9 |
| 4. INTRODUÇÃO | 17 |
| 5. APLICAÇÃO DO ALTERNADOR | 21 |
| 6. INSTALAÇÃO NO GRUPO ELETROGÊNICO | 27 |
| 7. SERVIÇO E MANUTENÇÃO | 39 |
| 8. IDENTIFICAÇÃO DE PEÇAS | 63 |
| 9. DADOS TÉCNICOS | 69 |
| 10. PEÇAS DE SERVIÇO | 75 |
| 11. ELIMINAÇÃO DE PRODUTOS EM FIM DE VIDA..... | 77 |

-

Esta página foi deixada intencionalmente em branco.

1 Prefácio

1.1 O Manual

Este manual contém orientações e instruções para a instalação e operação do alternador. Este manual não inclui instruções para reparação e manutenção do alternador. Para mais informações, contacte a Assistência ao Cliente da CGT.

Antes de utilizar o alternador, leia este manual e certifique-se de que todo o pessoal que trabalha com o equipamento tem acesso ao manual e a todos os documentos adicionais fornecidos com o mesmo. O uso incorreto e o não cumprimento das instruções, assim como a utilização de peças não aprovadas pode invalidar a garantia do produto e causar acidentes.

Este manual é um elemento essencial do alternador. Certifique-se de que o manual está disponível para todos os utilizadores durante toda a vida útil do alternador.

O manual foi escrito para eletricitistas, mecânicos e engenheiros habilitados, com conhecimentos e experiência anteriores neste tipo de equipamento gerador. Em caso de dúvida, aconselhe-se junto de um especialista ou contacte a sua subsidiária Cummins Generator Technologies local.

NOTIFICAÇÃO

As informações contidas neste manual estavam corretas no momento da sua publicação. As informações poderão ser substituídas no âmbito da nossa política de desenvolvimento contínuo. Visite www.stamford-avk.com onde encontrará toda a documentação mais atual.

-

Esta página foi deixada intencionalmente em branco.

2 Precauções de segurança

2.1 Informações e avisos de segurança utilizados neste manual

Neste manual são utilizados painéis com avisos de "Perigo", "Precaução" e "Cuidado", que descrevem as fontes de perigo, respetivas consequências e como evitar ferimentos. Os painéis dos avisos chamam a atenção para instruções importantes ou críticas.

PERIGO

"Perigo" indica uma situação perigosa que se não for evitada RESULTARÁ em morte ou ferimentos graves.

ATENÇÃO

"Precaução" indica uma situação perigosa que se não for evitada PODE resultar em morte ou ferimentos graves.

AVISO

"Cuidado" indica uma situação perigosa que se não for evitada PODE resultar em ferimentos de menor gravidade ou ligeiros.

NOTIFICAÇÃO

"Aviso" refere-se a um método ou prática que pode provocar danos materiais ou serve para chamar a atenção para informações ou explicações suplementares.

2.2 Orientação geral

NOTIFICAÇÃO

Estas precauções de segurança são para orientação em geral e complementam os seus próprios procedimentos de segurança e todas as leis e normas aplicáveis.

2.3 Competências requeridas do pessoal

Os procedimentos de serviço e manutenção só podem ser realizados por técnicos experientes e qualificados, familiarizados com os procedimentos e o equipamento.

2.4 Avaliação de riscos

A Cummins fez uma avaliação de risco a este produto, porém o utilizador/empresa de exploração deve fazer uma avaliação de risco separada a fim de determinar todos os riscos relacionados com o pessoal. Todos os utilizadores afetados devem receber formação sobre os riscos identificados. O acesso à central elétrica/grupo eletrogéneo durante o funcionamento tem de ficar restrito às pessoas que receberam formação sobre estes riscos.

2.5 Equipamento de proteção individual (EPI)

Todas as pessoas que operam, prestam serviço, manutenção ou que trabalham com/numa central elétrica ou grupo eletrogéneo têm de usar equipamento de proteção individual (EPI) apropriado.

O EPI recomendado inclui:

- Proteção para os ouvidos e para os olhos
- Proteção para a cabeça e para a cara
- Calçado de segurança
- Fato de macaco que proteja os antebraços e as pernas

Certifique-se de que todas as pessoas conhecem bem os procedimentos de emergência em caso de acidente.

2.6 Ruído

ATENÇÃO

Ruído

O ruído de um alternador em funcionamento pode causar ferimentos graves, nomeadamente danos permanentes na audição.

Para prevenir ferimentos, use equipamento de proteção individual (EPI) adequado.

As emissões sonoras máximas ponderadas A podem chegar aos 110 dB(A). Contacte o fornecedor para obter informações específicas da aplicação.

2.7 Equipamento eléctrico

PERIGO

Condutores eléctricos com corrente

Os condutores eléctricos com corrente podem causar ferimentos graves ou morte por choque eléctrico e queimaduras.

Para prevenir ferimentos e antes de retirar as coberturas sobre condutores eléctricos, isole o grupo eletrogéneo de todas as fontes de energia, retire a energia armazenada e utilize os procedimentos de segurança, nomeadamente, o bloqueio/colocação de sinais a avisar para não se utilizar o equipamento

Todo o equipamento eléctrico pode ser perigoso se não for utilizado corretamente. A instalação, o serviço e a manutenção do alternador devem ser sempre realizados de acordo com este manual. O trabalho que requer acesso a condutores eléctricos tem de cumprir todos os procedimentos de segurança eléctrica locais e nacionais aplicáveis para as tensões envolvidas bem como todas as regras específicas das instalações. Use sempre peças de substituição de marca genuínas.

2.8 Bloquear/sinalizar contra colocação em funcionamento

ATENÇÃO

Fonte de energia novamente ligada

A ligação acidental de fontes de energia durante trabalhos de serviço e manutenção pode causar ferimentos graves ou morte por choque elétrico, queimaduras, esmagamento, rutura ou captura.

Para prevenir ferimentos e antes de iniciar o trabalho de serviço e manutenção, utilize os procedimentos de segurança de bloqueio/sinalização de não utilização do equipamento adequados, para manter o grupo eletrogéneo isolado de fontes de energia. Cumpra sempre e não ignore os procedimentos de segurança de bloqueio/sinalização de não utilização do equipamento.

2.9 Campo magnético forte

ATENÇÃO

Campo magnético forte

O campo magnético forte de um gerador de íman permanente (PMG) ou de um sistema de reforço de excitação (EBS) pode causar ferimentos graves ou morte por interferência com dispositivos médicos implantados.

Para evitar ferimentos, não trabalhe perto de um PMG ou EBS se tiver um dispositivo médico implantado.

2.10 Elevação

PERIGO

Queda de peças mecânicas

A queda de peças mecânicas pode causar ferimentos graves ou morte por impacto, esmagamento, rutura ou captura.

Para prevenir ferimentos e antes de levantar:

- *Verifique a capacidade, o estado e a ligação do equipamento de elevação (grua, guinchos e macacos, incluindo ligações para ancorar, fixar ou suportar o equipamento).*
- *Verifique a capacidade, o estado e a ligação de acessórios para elevação (ganchos, lingas, manilhas e olhais para prender cargas a equipamento de elevação).*
- *Verifique a capacidade, estado e ligação de acessórios de elevação na carga.*
- *Verifique a massa, a integridade e a estabilidade (por exemplo, centro de gravidade desequilibrado ou inconstante) da carga.*

⚠ ATENÇÃO

Queda de peças mecânicas

A queda de peças mecânicas pode causar ferimentos graves ou morte por impacto, esmagamento, rutura ou captura.

Para prevenir ferimentos e antes de levantar o alternador:

- Não levante o grupo eletrogéneo completo pelos acessórios de elevação do alternador.
- Mantenha o alternador na horizontal quando efetuar a elevação.
- Monte os acessórios de transporte da extremidade motora e da extremidade não motora nos alternadores de rolamento simples para manter o rotor principal no chassis.

Não retire a etiqueta de elevação colocada num dos pontos de elevação.

2.11 Áreas de funcionamento do alternador

⚠ ATENÇÃO

Projeção de resíduos

A projeção de resíduos durante avarias catastróficas pode causar ferimentos graves ou morte por impacto, rutura ou perfuração.

Para prevenir ferimentos:

- Mantenha-se afastado da entrada de ar e da saída de ar quando o alternador está em funcionamento.
- Não coloque os controlos do operador próximos da entrada de ar e da saída de ar.
- Não provoque sobreaquecimento operando o alternador fora dos parâmetros da placa sinalética.
- Não sobrecarregue o alternador.
- Não opere um alternador com vibração excessiva.
- Não sincronize alternadores paralelos fora dos parâmetros especificados.




FIGURA 1. ZONAS COM PORTINHOLAS

Use sempre EPI adequado quando trabalhar em zonas com portinholas ou diretamente em linha com qualquer entrada/saída de ar.

Certifique-se de que esta consideração é referida na sua avaliação de risco.

2.12 Etiquetas de aviso de perigo

⚠ ATENÇÃO

Cobertura de segurança retirada

Um perigo exposto quando se retira uma cobertura de segurança pode causar ferimentos graves ou morte.

Para prevenir ferimentos:

- **Coloque as etiquetas de segurança nos locais indicados na parte de trás da folha de etiquetas fornecida.**
- **Cumpra as indicações das etiquetas de segurança.**
- **Consulte o manual de serviço antes de retirar as coberturas.**

O fabricante do grupo eletrogéneo é responsável por colocar as etiquetas autocolantes de aviso de perigo fornecidas com o alternador.

Substitua as etiquetas em falta, danificadas ou pintadas.



FIGURA 2. ETIQUETAS DE AVISO DE PERIGO

-

Esta página foi deixada intencionalmente em branco.

3 Diretivas e normas de segurança

Os alternadores STAMFORD cumprem as diretivas de segurança europeias aplicáveis e as normas nacionais e internacionais relevantes para os alternadores. O alternador tem de ser utilizado dentro dos limites especificados nas normas relevantes e dentro dos parâmetros na chapa sinalética do alternador.

Os alternadores marítimos cumprem os requisitos de todas as principais sociedades de classificação marítimas.

Este manual inclui exemplos de modelos de declaração. Os alternadores são fornecidos com um certificado que inclui a descrição do produto e um número de série exclusivo.

3.1 Diretiva de baixa tensão: declaração de conformidade



| EU DECLARATION OF CONFORMITY | |  |
|--|---|---|
| <p>This synchronous A.C. generator is designed for incorporation into an electricity generating-set and fulfils all the relevant provisions of the following EU Directive(s) when installed in accordance with the installation instructions contained in the product documentation:</p> | | |
| 2014/35/EU | Low Voltage Directive | |
| 2014/30/EU | The Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive | |
| 2011/65/EU | Restriction on Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment (RoHS) Directive | |
| 2015/863 | Delegated Directive amending Annex II of 2011/65/EU | |
| and that the standards and/or technical specifications referenced below have been applied: | | |
| EN 61000-6-2:2005 | Electromagnetic compatibility (EMC). Generic standards – Part 6-2: Immunity for industrial environments | |
| EN 61000-6-4:2007+A1:2011 | Electromagnetic compatibility (EMC). Generic standards – Part 6-4: Emission standard for industrial environments | |
| EN ISO 12100:2010 | Safety of machinery – General principles for design – Risk assessment and risk reduction | |
| EN 60034-1:2010 | Rotating electrical machines - Part 1: Rating and performance | |
| BS ISO 8528-3:2005 | Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets - Part 3: Alternating current generators for generating sets | |
| BS 5000-3:2006 | Rotating electrical machines of particular types or for particular applications - Part 3: Generators to be driven by reciprocating internal combustion engines - Requirements for resistance to vibration | |
| EN 50581:2012 | Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products with the respect to the restriction of hazardous substances | |
| <p>This declaration has been issued under the sole responsibility of the manufacturer. The object of this Declaration is in conformity with the relevant Union harmonization Legislation.</p> <p>The name and address of authorised representative, authorised to compile the relevant technical documentation, is the Company Secretary, Cummins Generator Technologies Romania, B-dul Decebal Nr. 116A 200746 Craiova Dolj, Romania.</p> | | |
| Signed:  | | Name, Title and Address: Kevan J Simon Global Technical Director Cummins Generator Technologies Romania B-dul Decebal Nr.116A 200746, Craiova Dolj, ROMANIA |
| Date: 6th March 2019 | | |
| Description | Serial Number | |
| Sheet 1 | 450-16383-G | |
| Registered in England under Registration No. 441273., Cummins Generator Technologies Ltd. Registered Office: Fountain Court, Lynch Wood, Peterborough, UK, PE2 6FZ | | |

FIGURA 3. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE - FOLHA 1

EU DECLARATION OF CONFORMITY



The A.C. Generator utilizes hazardous material exemptions as detailed in Annex III of EU Directive 2011/65/EU

Products carrying the following descriptions are considered to be out of scope of RoHS Directive 2011/65/EU, intended to be installed in Large Scale Fixed Installations and for installation into a pre-defined and dedicated location, installed and de-installed by professionals:

LVI80*
LVSI80*
DSG 99*
DSG 114*
DSG 125*
DSG 144*

Where "*" represents any combination of letters and characters completing the specific description of the product

Sheet 2

450-16383-G

Registered in England under Registration No. 441273., Cummins Generator Technologies Ltd. Registered Office:
Fountain Court, Lynch Wood, Peterborough, UK, PE2 6FZ

FIGURA 4. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE - FOLHA 2

3.2 Diretiva relativa às máquinas: declaração de incorporação



| 2006/42/EC MACHINERY DIRECTIVE DECLARATION OF INCORPORATION OF PARTLY COMPLETED MACHINERY | |  |
|--|---|---|
| Function: Synchronous A.C. generator designed for incorporation into an electricity generating-set. | | |
| The partly completed machinery supplied with this declaration: | | |
| <input type="radio"/> Is designed and constructed solely as a non-functional component to be incorporated into a machine requiring completion. | | |
| <input type="radio"/> Is designed to comply with the provisions of the following EU Directives so far as their level of build will allow: | | |
| 2014/30/EU | The Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive | |
| 2014/35/EU | Low Voltage Directive | |
| 2011/65/EU | Restriction on Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment (RoHS) Directive | |
| 2015/863 | Delegated Directive amending Annex II of 2011/65/EU | |
| <input type="radio"/> Must not be put into service within the European Community ("EC") until the final machinery into which it is to be incorporated has been declared in conformity with the Machinery Directive and all other applicable EC Directives | | |
| <input type="radio"/> Is designed and constructed to comply with the essential health and safety requirements of the Machinery Directive 2006/42/EC listed on sheet 2 of this Declaration. | | |
| The relevant technical documentation is compiled in accordance with the provisions of part B of Annex VII of the Machinery Directive. All relevant information about the partly completed machinery will be provided, in writing, on a reasoned request by the appropriate national authority to its authorized representative. The name and address of authorised representative, authorised to compile the relevant technical documentation, is the Company Secretary, Cummins Generator Technologies Romania, B-dul Decebal Nr. 116A 200746 Craiova Dolj, Romania | | |
| The undersigned representing the manufacturer: | | |
| Signed:  Date: 6th March 2019 | Name, Title and Address: Kevan J Simon Global Technical Director Cummins Generator Technologies Romania B-dul Decebal Nr.116A 200746, Craiova Dolj, ROMANIA | |
| Description | Serial Number | |
| Sheet 1 | 450-16388-G | |
| Registered in England under Registration No. 441273., Cummins Generator Technologies Ltd. Registered Office: Fountain Court, Lynch Wood, Peterborough, UK, PE2 6FZ | | |

FIGURA 5. DECLARAÇÃO DE INCORPORAÇÃO - FOLHA 1

**2006/42/EC MACHINERY DIRECTIVE
DECLARATION OF INCORPORATION
OF PARTLY COMPLETED MACHINERY**



**ESSENTIAL HEALTH AND SAFETY REQUIREMENTS RELATING TO THE DESIGN AND CONSTRUCTION
OF PARTLY COMPLETED MACHINERY**

| | |
|--|--|
| <p>1.1 General Remarks</p> <ul style="list-style-type: none">1.1.2 : Principles of safety integration1.1.3 : Materials and products1.1.5 : Design of machinery to facilitate its handling <p>1.3 Protection Against Mechanical Hazards</p> <ul style="list-style-type: none">1.3.1 : Risk of loss of stability1.3.2 : Risk of break-up during operation1.3.3 : Risks due to falling or ejected objects1.3.4 : Risks due to surfaces, edges or angles1.3.7 : Risks related to moving parts1.3.8.1 : Moving transmission parts <p>1.4 Guarding*</p> <ul style="list-style-type: none">1.4.1 : Guards - General requirements*1.4.2.1 : Fixed guards* <p>1.5 Other Hazards</p> <ul style="list-style-type: none">1.5.2 : Static electricity1.5.3 : Energy supply other than electric1.5.4 : Errors of fitting1.5.6 : Fire1.5.13 : Emissions of hazardous materials and substances <p>1.7 Information</p> <ul style="list-style-type: none">1.7.1 : Information and warnings on the machinery1.7.4 : Instructions | <p>LEGEND</p> <p>1 . Essential Health and Safety Requirements not shown are not considered applicable for this Partly Completed Machinery or must be fulfilled by the assembler of the Machinery.</p> <p>2 . Essential Health and Safety Requirements shown are considered applicable for this Partly Completed Machinery and have been fulfilled by the manufacturer to the extent possible, subject to the build requirements of the Machinery assembler, the information contained in the assembly instructions and Cummins bulletins.</p> <p>3 . * Customers may request Partly Completed Machinery without some or all guarding attached. In these cases section 1.4 Guarding does not apply and the Essential Health and Safety Requirements for guarding must be fulfilled by the assembler of the Machinery</p> |
| <p>The A.C. Generator utilizes hazardous material exemptions as detailed in Annex III of EU Directive 2011/65/EU.</p> <p>Products carrying the following descriptions are considered to be out of scope of RoHS Directive 2011/65/EU, intended to be installed in Large Scale Fixed Installations and for installation into a pre-defined and dedicated location, installed and de-installed by professionals:</p> <p>LVI80* LVS180* DSG 99* DSG 114* DSG 125* DSG 144*</p> <p>Where "*" represents any combination of letters and characters completing the specific description of the product.</p> | |

Sheet 2

450-16388-G

Registered in England under Registration No. 441273., Cummins Generator Technologies Ltd. Registered Office:
Fountain Court, Lynch Wood, Peterborough, UK, PE2 6FZ

FIGURA 6. DECLARAÇÃO DE INCORPORAÇÃO - FOLHA 2

3.3 Diretiva relativa às máquinas: declaração de incorporação (>1kV)

A presente "Declaração de incorporação de quase-máquinas" aplica-se a alternadores da STAMFORD de média e alta tensão que produzam >1kV.

**2006/42/EC MACHINERY DIRECTIVE
DECLARATION OF INCORPORATION
OF PARTLY COMPLETED MACHINERY**




Function: Synchronous A.C. generator designed for incorporation into an electricity generating-set.

The partly completed machinery supplied with this declaration:

- Is designed and constructed solely as a non-functional component to be incorporated into a machine requiring completion.
- Is designed to comply with the provisions of the following EU Directives so far as their level of build will allow:
2014/30/EU The Electromagnetic Compataibility (EMC) Directive
- Must not be put into sevice within the European Community ("EC") until the final machinery into which it is to be incorporated has been declared in conformity with the Machinery Directive and all other applicable EC Directives
- Is designed and constructed to comply with the essential health and safety requirements of the Machinery Directive 2006/42/EC listed on sheet 2 of this Declaration.

The relevant technical documentation is compiled in accordance with the provisions of part B of Annex VII of the Machinery Directive. All relevant information about the partly completed machinery will be provided, in writing, on a reasoned request by the appropriate national authority to its authorized representative. The name and address of authorised representative, authorised to compile the relevant technical documentation, is the Company Secretary, Cummins Generator Technologies Romania, B-dul Decebal Nr. 116A 200746 Craiova Dolj, Romania

The undersigned representing the manufacturer:

| | |
|---|---|
| <p>Signed:</p>  <p>Date: 6th March 2019</p> | <p>Name, Title and Address:</p> <p>Kevan J Simon Global Technical Director Cummins Generator Technologies Romania B-dul Decebal Nr.116A 200746, Craiova Dolj, ROMANIA</p> |
|---|---|

Description

Serial Number

Sheet 1

A048T564-D

Registered in England under Registration No. 441273., Cummins Generator Technologies Ltd. Registered Office:
Fountain Court, Lynch Wood, Peterborough, UK, PE2 6FZ

FIGURA 7. DECLARAÇÃO DE INCORPORAÇÃO (>1KV) - FOLHA 1

**2006/42/EC MACHINERY DIRECTIVE
DECLARATION OF INCORPORATION
OF PARTLY COMPLETED MACHINERY**



**ESSENTIAL HEALTH AND SAFETY REQUIREMENTS RELATING TO THE DESIGN AND
CONSTRUCTION OF PARTLY COMPLETED MACHINERY**

1.1 General Remarks

- 1.1.2 : Principles of safety integration
- 1.1.3 : Materials and products
- 1.1.5 : Design of machinery to facilitate its handling

1.3 Protection Against Mechanical Hazards

- 1.3.1 : Risk of loss of stability
- 1.3.2 : Risk of break-up during operation
- 1.3.3 : Risks due to falling or ejected objects
- 1.3.4 : Risks due to surfaces, edges or angles
- 1.3.7 : Risks related to moving parts
- 1.3.8.1 : Moving transmission parts

1.4 Guarding

- 1.4.1 : Guards - General requirements
- 1.4.2.1 : Fixed guards

1.5 Other Hazards

- 1.5.2 : Static electricity
- 1.5.3 : Energy supply other than electric
- 1.5.4 : Errors of fitting
- 1.5.6 : Fire
- 1.5.13 : Emissions of hazardous materials and substances

1.7 Information

- 1.7.1 : Information and warnings on the machinery
- 1.7.4 : Instructions

LEGEND

- 1 . Essential Health and Safety Requirements not shown are not considered applicable for this Partly Completed Machinery or must be fulfilled by the assembler of the Machinery.
- 2 . Essential Health and Safety Requirements shown are considered applicable for this Partly Completed Machinery and have been fulfilled by the manufacturer to the extent possible, subject to the build requirements of the Machinery assembler, the information contained in the assembly instructions and Cummins bulletins.

Sheet 2

A048T564-D

Registered in England under Registration No. 441273., Cummins Generator Technologies Ltd. Registered Office:
Fountain Court, Lynch Wood, Peterborough, UK, PE2 6FZ

FIGURA 8. DECLARAÇÃO DE INCORPORAÇÃO (>1KV) - FOLHA 2

3.4 Informações adicionais relativas à conformidade CEM

Os alternadores STAMFORD foram concebidos para cumprirem as normas de emissões e imunidade CEM para ambientes industriais. Pode ser necessário equipamento adicional quando o alternador é instalado em ambientes residenciais, comerciais e industriais ligeiros.

As disposições "terra/massa" da instalação requerem a ligação do chassis do alternador ao condutor de terra de proteção do local utilizando uma extensão de cabo mínima.

A instalação, a manutenção e o serviço devem ser realizados por pessoal com formação adequada, com pleno conhecimento dos requisitos das diretivas CE relevantes.

NOTIFICAÇÃO

A Cummins Generator Technologies não é responsável pela conformidade com CEM se forem utilizadas peças não autorizadas (que não são da marca STAMFORD) para manutenção e serviço.

3.5 Informações adicionais relativas ao cumprimento dos regulamentos da CSA

Para cumprir os regulamentos da Canadian Standards Association (CSA), a capacidade de toda a cablagem externa bem como dos componentes tem de estar de acordo com a tensão indicada para o alternador na placa sinalética.

4 Introdução

4.1 Descrição geral

Os alternadores P80 são do tipo de campo rotativo, sem escovas, disponíveis dentro dos seguintes valores:

- Baixa tensão (BT) até 1000 V, 50 Hz (1500 RPM, 4 polos) e 1000 V, 60 Hz (1800 RPM, 4 polos).
- Média tensão (MT) até 3,3 kV, 50 Hz (1500 RPM, 4 polos) e 4,16 kV, 60 Hz (1800 RPM, 4 polos).
- Alta tensão (AT) até 13,8 kV, 50 Hz (1500 RPM, 4 polos) e 13,8 kV, 60 Hz (1800 RPM, 4 polos).

Os alternadores P80 têm um sistema de excitação que utiliza um AVR MA330, DECS150 ou DM110 AVR, alimentador por um gerador de ímã permanente (PMG).

4.2 Nome do alternador

TABELA 1. FORMATO DO NOME DO ALTERNADOR P80

| Exemplo: | P | 80 | - | L | V | S | I | 80 | 4 | R | 2 |
|----------|----------------------------|----|---|---|------------------------------|--|-------------------------|-----------------|--|--|---|
| | Modelo do alternador (P80) | | | Tipo de alternador (LV/MV/HV = tensão baixa/média/alta) | (S = standard, X = especial) | Aplicação (I = industrial, M = marítima) | Tamanho do chassis (80) | Número de polos | Comprimento do núcleo (R, S, T, W, X, Y) | Número de rolamentos (1 = NDE, 2 = DE & NDE) | |

4.3 Localização do número de série

Um número de série exclusivo está gravado na secção superior do suporte da extremidade motora e é apresentado em duas etiquetas no exterior da caixa de terminais.

4.4 Chapa de especificações

⚠ ATENÇÃO

Projeção de resíduos
A projeção de resíduos durante avarias catastróficas pode causar ferimentos graves ou morte por impacto, rutura ou perfuração.

Para prevenir ferimentos:

- **Mantenha-se afastado da entrada de ar e da saída de ar quando o alternador está em funcionamento.**
- **Não coloque os controlos do operador próximos da entrada de ar e da saída de ar.**
- **Não provoque sobreaquecimento operando o alternador fora dos parâmetros da placa sinalética.**
- **Não sobrecarregue o alternador.**
- **Não opere um alternador com vibração excessiva.**
- **Não sincronize alternadores paralelos fora dos parâmetros especificados.**

A etiqueta autocolante da chapa de especificações fornecida com o alternador tem de ser colocada depois de o grupo eletrogéneo ser montado e pintado.

The image shows a specification plate for a STAMFORD alternator. It features the STAMFORD logo at the top, followed by a field for the customer name. Below this are various technical specification fields, including S/N, MODEL, DUTY (kVA, kW, V, A, Hz, RPM), AMB. TEMP °C, TEMP. RISE K, TL, PF, EXC.V, EXC.A, WDG, ALT.m, CONNECTION, PHASE, INS.CLASS, and IP. There is also a QR code and a barcode. At the bottom, it lists the IEC standard (IEC 60034-1 ISO 8528-3 MG 1-32 BS 5000-3) and the HQ address: FOUNTAIN COURT, PETERBOROUGH, PE2 6FZ, UK.

FIGURA 9. CHAPA DAS ESPECIFICAÇÕES DO ALTERNADOR GLOBAL STAMFORD

4.5 Autenticação do produto

O holograma anti-contrafação de alta segurança da STAMFORD encontra-se na etiqueta de acompanhamento. Verifique se consegue ver os pontos à volta do logótipo da STAMFORD quando visualizar o holograma de ângulos diferentes e se a palavra "GENUINE" (genuíno) aparece por trás do logótipo. Em ambientes com pouca luz, utilize uma lanterna para ver estas características de segurança. Verifique se o alternador é genuíno introduzindo o código exclusivo do holograma composto por 7 caracteres em www.stamford-avk.com/verify.

The image shows a tracking label for a STAMFORD alternator. It features the STAMFORD logo and the website address stamford-avk.com. Below this are fields for the frame/core number (FRAME / CORE: WDG:), the serial number (SERIAL NO:), and the order number (ORDER NO:).

FIGURA 10. ETIQUETA DE ACOMPANHAMENTO



FIGURA 11. PONTOS VISÍVEIS NAS VISTAS ESQUERDA, DIREITA, SUPERIOR E INFERIOR DO HOLOGRAMA 3D

-

Esta página foi deixada intencionalmente em branco.

5 Aplicação do alternador

A seleção de um alternador adequado à aplicação final é da responsabilidade do cliente.

5.1 Ambiente

Os alternadores estão protegidos de acordo com a norma IP23. A IP23 não constitui protecção adequada para utilização em exteriores, sem medidas adicionais.

TABELA 2. ESPECIFICAÇÕES AMBIENTAIS

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| Temperatura ambiente | -15 °C a 40 °C (5 °F a 104 °F) |
| Humidade relativa | < 70% |
| Altitude | < 1000 m (3280 pés) |

O alternador foi concebido para a temperatura ambiente indicada na tabela. O alternador pode funcionar noutras condições, desde que as especificações assim o indiquem: mais informações na placa de identificação. Se o ambiente de funcionamento se alterar após a compra, contacte a fábrica para obter uma revisão das especificações do alternador.

5.2 Fluxo de ar

TABELA 3. FLUXO DE AR MÍNIMO E DIFERENÇA DE PRESSÃO MÁXIMA

| Modelo e frequência do alternador | Fluxo de ar mínimo, m ³ /s (pés ³ /min) | | Diferença máxima entre a pressão de admissão e a pressão de saída, mm (pol.) indicador de nível água |
|-----------------------------------|---|------------|--|
| | 50 Hz | 60 Hz | |
| P80 (R, S, T) | 3,2 (6780) | 3,7 (7840) | 13 (0,5) |
| P80 (W, X, Y) | 4,0 (8475) | 4,7 (9959) | 13 (0,5) |

Certifique-se de que as entradas e saídas de ar não estão obstruídas quando o alternador está a funcionar. Para os alternadores com filtros de ar, um interruptor de pressão diferencial fornecido é configurado na fábrica com definições de alarme e encerramento apropriadas para utilização pelo cliente.

5.3 Contaminantes presentes no ar

Contaminantes como o sal, óleo, fumos dos gases de escape, produtos químicos, poeira e areia reduzirão a eficácia do isolamento e a vida útil dos enrolamentos. Considere utilizar filtros de ar e uma canópia para proteger o alternador.

5.4 Filtros de ar

Os filtros de ar capturam partículas transportadas no ar superiores a 5 micrones. Os filtros têm de ser limpos ou substituídos regularmente, dependendo das condições do local. Verifique os filtros frequentemente para determinar um intervalo de serviço adequado.

Os alternadores com filtros montados de fábrica estão preparados para ter em conta o caudal reduzido do ar de arrefecimento. Se os filtros forem reconvertidos, a especificação do alternador tem de ser reduzida 5%.

Os filtros de ar não removem água. Mantenha os filtros secos com proteção adicional. Os filtros molhados restringem ainda mais o fluxo de ar, provocando o sobreaquecimento do alternador e levando à avaria prematura do isolamento.

5.5 Condições de humidade

A capacidade da água de transportar o ar depende da temperatura. Se a temperatura do ar for inferior à do seu ponto de saturação, pode ocorrer condensação nos enrolamentos reduzindo a resistência elétrica do isolamento. Em condições de humidade poderá ser necessária proteção adicional, mesmo que o alternador esteja instalado dentro de uma canópia. Os aquecedores anti-condensação são fornecidos mediante pedido.

5.6 Aquecedores anticondensação

PERIGO

Condutores elétricos com corrente

Os condutores elétricos com corrente podem causar ferimentos graves ou morte por choque elétrico e queimaduras.

Para prevenir ferimentos e antes de retirar as coberturas sobre condutores elétricos, isole o grupo eletrogéneo de todas as fontes de energia, retire a energia armazenada e utilize os procedimentos de segurança, nomeadamente, o bloqueio/colocação de sinais a avisar para não se utilizar o equipamento

A alimentação para o aquecedor anticondensação é fornecida de uma fonte separada. Os aquecedores anticondensação aumentam a temperatura do ar à volta dos enrolamentos para impedir a formação de condensação em condições de humidade quando o alternador não está a funcionar. O ideal é energizar os aquecedores automaticamente quando o alternador está desligado.

5.7 Canópias

Instale uma canópia para proteger o alternador de condições ambientais adversas. Certifique-se de que o ar que entra no alternador tem o caudal adequado, não tem humidade nem contaminantes e está abaixo da temperatura ambiente mínima na chapa das especificações.

Certifique-se de que há acesso suficiente à volta do alternador para a manutenção ser feita em segurança.

5.8 Vibração

Os alternadores foram concebidos para suportar os níveis de vibrações que ocorrem nos grupos eletrogéneos construídos em conformidade com os requisitos da ISO 8528-9 e BS 5000-3. (Onde ISO 8528 se refere a medições de banda larga e BS5000 à frequência predominante de quaisquer vibrações no grupo eletrogéneo).

NOTIFICAÇÃO

Se as especificações acima mencionadas forem excedidas, terá um efeito negativo na vida dos rolamentos e de outros componentes e pode invalidar a garantia do alternador.

NOTIFICAÇÃO

A caixa de terminais está concebida para suportar as barras condutoras ou terminais montados, transformadores, cabos de carga e caixa de terminais auxiliar. Massa adicional pode causar vibração excessiva e originar a falha da cobertura e montagem da caixa de terminais. Consulte o Manual de Instalação para ligar os cabos de carga à caixa de terminais. Consulte a CGT antes de fixar qualquer massa adicional à caixa de terminais.

5.8.1 Definição da norma BS5000-3

Os alternadores deverão ter capacidade para suportar continuamente níveis de vibrações lineares com amplitudes de 0,25 mm, entre 5Hz e 8Hz, e velocidades de 9,0 mm/s rms, entre 8 Hz e 200 Hz, quando medidas em qualquer ponto diretamente na carcaça ou chassis principal da máquina. Estes limites referem-se unicamente à frequência predominante de vibração de qualquer forma de onda complexa.

5.8.2 Definição da ISO 8528-9

A ISO 8528-9 refere-se a uma banda larga de frequências; a banda larga é assumida como estando entre 10 Hertz e 1000 Hertz. A tabela que se segue é um extrato da norma ISO 8528-9 (Tabela C.1, valor 1). Esta tabela simplificada lista os limites de vibração por kVA e a velocidade para funcionamento aceitável de grupos eletrogêneos com construção comum.

5.8.3 Frequências de vibração

As frequências de vibração principais produzidas pelo alternador são as seguintes:

- 4 polos 1500 RPM 25 Hz
- 4 polos 1800 RPM 30 Hz

As vibrações induzidas no alternador pelo motor são complexas. O projetista do grupo eletrogêneo é o responsável por garantir que o alinhamento e a rigidez da placa de base e fixações não permitem que a vibração exceda os limites da norma BS5000, parte 3 e da norma ISO 8528, parte 9.

5.8.4 Limites das vibrações lineares

TABELA 4. MEDIÇÃO DOS NÍVEIS DE VIBRAÇÃO, P80

| Níveis de vibrações lineares conforme medidos no alternador - P80 | | | | |
|---|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Velocidade do motor RPM (mín ⁻¹) | Saída de potência S (kVA) | Vibração Deslocamento RMS (mm) | Vibração Velocidade RMS (mm/s) | Vibração Aceleração RMS (mm/s ²) |
| 1300 ≤ RPM ≤ 2000 | 250 < S | 0,32 | 20 | 13 |

A banda larga é assumida como 10 Hz - 1000 Hz

5.8.5 Monitorização das vibrações lineares

Recomendamos a utilização de equipamento de análise de vibração para medir a vibração nas posições indicadas a seguir. Verifique se a vibração do grupo eletrogêneo está abaixo dos limites indicados nas normas. Se a vibração estiver acima dos limites, o construtor do grupo eletrogêneo deve investigar a origem do problema e resolvê-la. Como melhor prática recomenda-se que o construtor do grupo eletrogêneo faça leituras iniciais para usar como referência e que o utilizador monitorize periodicamente a vibração de acordo com o programa de serviço recomendado, para detetar se há alguma tendência negativa.




FIGURA 12. POSIÇÕES DE MEDIÇÃO DE VIBRAÇÃO

5.8.6 Vibração excessiva

⚠ ATENÇÃO

Projeção de resíduos

A projeção de resíduos durante avarias catastróficas pode causar ferimentos graves ou morte por impacto, rutura ou perfuração.

Para prevenir ferimentos:

- *Mantenha-se afastado da entrada de ar e da saída de ar quando o alternador está em funcionamento.*
- *Não coloque os controlos do operador próximos da entrada de ar e da saída de ar.*
- *Não provoque sobreaquecimento operando o alternador fora dos parâmetros da placa sinalética.*
- *Não sobrecarregue o alternador.*
- *Não opere um alternador com vibração excessiva.*
- *Não sincronize alternadores paralelos fora dos parâmetros especificados.*

Se a vibração medida no grupo eletrogéneo não estiver dentro dos limites:

1. Consulte o fabricante do grupo eletrogéneo para reduzir a vibração para valores aceitáveis.

-
2. Contacte a Cummins Generator Technologies para avaliar o impacto na vida útil do rolamento e do alternador.

5.9 Rolamentos

5.9.1 Rolamentos relubrificáveis

Cada caixa de rolamento está ligada por um tubo de lubrificação a um copo de lubrificação externo. Uma etiqueta indica o tipo e a quantidade de massa lubrificante e a frequência da relubrificação. A massa lubrificante recomendada é um composto sintético de especificação elevada que não pode ser misturado com massa lubrificante de uma especificação diferente. Consulte o capítulo "Serviço e Manutenção" para obter informações pormenorizadas.

5.9.2 Vida útil dos rolamentos

Os fatores que reduzem a vida útil dos rolamentos ou levam à sua avaria prematura, incluem:

- Condições e ambiente de funcionamento adversos
- Esforço causado por desalinhamento do grupo eletrogéneo
- Vibração do motor que excede os limites indicados nas normas BS 5000-3 e ISO 8528-9
- Os períodos longos (incluindo transporte) durante os quais o alternador está parado e sujeito a vibração podem causar desgaste por atrito (pontos planos nas esferas e ranhuras nas calhas)
- Condições de humidade ou chuva que causam corrosão e deterioração da massa lubrificante por emulsificação.

5.9.3 Monitorização do estado dos rolamentos

Recomendamos que o utilizador verifique o estado dos rolamentos, utilizando equipamento de monitorização de vibração. A melhor prática consiste em fazer leituras iniciais para usar como referência e monitorizar periodicamente os rolamentos para detetar alguma tendência negativa. Será então possível planear uma mudança de rolamentos com um intervalo de serviço adequado do grupo eletrogéneo ou do motor.

5.9.4 Esperança de vida "de serviço" útil dos rolamentos

Os fabricantes de rolamentos reconhecem que a vida útil dos rolamentos depende de fatores que estão fora do seu controlo. Em vez de referirem uma vida útil, os intervalos de substituição praticáveis baseiam-se na vida L10 do rolamento, no tipo de massa lubrificante e nas recomendações dos fabricantes dos rolamentos e da massa lubrificante.

Para aplicações polivalentes: caso a manutenção seja feita corretamente, os níveis de vibração não excederem os níveis indicados nas normas ISO 8528-9 e BS5000-3 e a temperatura ambiente não exceder os 50 °C, substitua os rolamentos a cada 30.000 horas de funcionamento.

Em caso de dúvida relativamente a algum aspeto do tempo de vida útil de um alternador STAMFORD, contacte o fornecedor de alternadores autorizado mais próximo ou a Cummins Generator Technologies.

5.9.5 Aplicações de standby

Coloque alternadores a funcionar em aplicações de standby sem carga durante um mínimo de 10 minutos todas as semanas. Para alternadores equipados com rolamentos relubrificáveis, volte a lubrificar os rolamentos de 6 em 6 meses, independentemente do número de horas de funcionamento acumuladas.

-

Esta página foi deixada intencionalmente em branco.

6 Instalação no grupo eletrogéneo

6.1 Dimensões do alternador

As dimensões estão incluídas na ficha de dados específica do modelo do alternador. Consulte a chapa de especificações para identificar o modelo do alternador.

NOTIFICAÇÃO

Estão disponíveis folhas de dados em www.stamford-avk.com

6.2 Elevação do alternador

⚠ ATENÇÃO

Queda de peças mecânicas

A queda de peças mecânicas pode causar ferimentos graves ou morte por impacto, esmagamento, rutura ou captura.

Para prevenir ferimentos e antes de levantar o alternador:

- Não levante o grupo eletrogéneo completo pelos acessórios de elevação do alternador.
- Mantenha o alternador na horizontal quando efetuar a elevação.
- Monte os acessórios de transporte da extremidade motora e da extremidade não motora nos alternadores de rolamento simples para manter o rotor principal no chassis.

NOTIFICAÇÃO

É ativado um detetor de carga de impacto, instalado no suporte DE, se o alternador for sujeito a uma aceleração de 15 g. Se o detetor tiver sido ativado, o alternador tem de ser inspecionado pela CGT quanto à existência de danos. No mínimo, os rolamentos têm de ser substituídos.

Eleve o alternador com as manilhas ligadas aos pontos de elevação (patilhas ou olhais) fornecidas. Uma etiqueta colocada num ponto de elevação mostra a disposição de elevação correta. Utilize correntes suficientemente compridas e uma barra espaçadora, se for necessário, para ter a certeza de que as correntes permanecem verticais durante a elevação. Certifique-se de que a capacidade do equipamento de elevação é suficiente para a massa de alternador indicada na etiqueta.




FIGURA 13. ETIQUETA DE ELEVAÇÃO

6.3 Armazenamento

Sempre que o alternador não estiver a ser utilizado, tem de ser armazenado num ambiente limpo, seco e sem vibrações. Recomendamos a utilização de aquecedores anti-condensação, se disponíveis.

Se o alternador puder ser rodado, rode o rotor um mínimo de 6 rotações por mês durante o período de armazenamento.

6.3.1 Pós armazenamento

Após um período de armazenamento, faça verificações pré-colocação em funcionamento para determinar o estado dos enrolamentos. Se os enrolamentos estiverem húmidos ou a resistência do isolamento for baixa, siga um dos procedimentos de secagem (ver [Capítulo 7 na página 39](#)).

Antes de colocar o alternador em serviço, consulte a tabela abaixo.

TABELA 5. ARMAZENAMENTO DOS ROLAMENTOS

| Tipo de rolamento | Não foi rodado durante o período de armazenamento | Foi rodado durante o período de armazenamento |
|---|--|---|
| Rolamento(s) selado(s) | Se esteve armazenado menos de 12 meses, coloque o alternador em serviço. Se esteve armazenado mais de 12 meses, substitua o(s) rolamento(s) e depois coloque o alternador em serviço. | Se esteve armazenado menos de 24 meses, coloque o alternador em serviço. Se esteve armazenado mais de 24 meses, substitua o(s) rolamento(s) e depois coloque o alternador em serviço. |
| Rolamento(s) relubrificável(eis) | Se esteve armazenado menos de 12 meses, coloque o alternador em serviço. Se esteve armazenado mais de 12 meses, substitua o(s) rolamento(s) e depois coloque o alternador em serviço. | Se esteve armazenado menos de 6 meses, coloque o alternador em serviço. Se esteve armazenado entre 6 e 24 meses, relubrifique o(s) rolamento(s) durante o primeiro funcionamento e depois coloque o alternador em serviço. Se esteve armazenado mais de 24 meses, substitua os rolamentos e depois coloque o alternador em serviço. |

6.3.2 Instrução de armazenamento

Quando um alternador está imobilizado, armazenado ou outro, pode ser sujeito a fatores ambientais tais como vibração, humidade, temperatura e partículas contaminantes transportadas no ar, que podem deteriorar as disposições dos rolamentos.

Se sabe que o alternador vai ficar imobilizado por períodos longos, contacte a CGT com antecedência para se aconselhar.

6.4 Acoplamento do grupo eletrogéneo

⚠ ATENÇÃO

Movimentação de peças mecânicas

A movimentação de peças mecânicas durante o acoplamento do grupo eletrogéneo pode causar ferimentos graves por esmagamento, rutura ou captura.

Para prevenir ferimentos, mantenha os braços, as mãos e os dedos afastados das superfícies de montagem quando acoplar o grupo eletrogéneo.

NOTIFICAÇÃO

Não tente fazer rodar o rotor do alternador aplicando uma alavanca nas pás da ventoinha de arrefecimento. A ventoinha não foi concebida para suportar este tipo de tensões e será danificada.




FIGURA 14. NÃO RODE COM UMA ALAVANCA

O funcionamento eficiente e a vida útil longa dos componentes dependem da minimização das tensões mecânicas sobre o alternador. Quando acoplado a um grupo eletrogéneo, o desalinhamento e as interações das vibrações com o motor gerador de força motriz podem causar tensão mecânica.

Uma massa de acoplamento superior a 150 kg reduzirá significativamente a vida útil dos rolamentos. Contacte a fábrica para obter mais informações.

Os grupos eletrogéneos necessitam de uma placa de base contínua sólida e plana, adequada à carga do piso do local da instalação, assim como de apoios de montagem para o motor e alternador de forma a criar uma base firme e a permitir um alinhamento rigoroso. A altura de todos os apoios de montagem tem de ser de 0,25 mm para montagem em patins, 3 mm para apoios anti-vibração (AVM) não reguláveis e 10 mm para apoios antivibração (AVM) de altura regulável. Use calços ou elementos de alinhamento para obter um nivelamento adequado. Os eixos de rotação do rotor do alternador e do veio de saída do motor devem ser coaxiais (alinhamento radial) e perpendiculares ao mesmo plano (alinhamento angular). O alinhamento axial do acoplamento do alternador e do motor tem de se situar dentro de 0,5 mm, para ter em consideração a expansão térmica sem força axial indesejada sobre os rolamentos à temperatura de funcionamento.

Pode ocorrer vibração derivada da flexão do acoplamento. O alternador foi concebido para um momento de flexão máximo não superior a 275 kgm (2000 lbs ft). Confirme com o fabricante do motor qual é o momento de flexão máximo da flange do motor.

As vibrações de torção ocorrem em todos os sistemas de veios acionados por motor e podem ser suficientemente grandes para causarem danos a velocidades críticas. O construtor do grupo eletrogéneo tem de considerar o efeito da vibração de torção sobre o veio e os acoplamentos do alternador. Como tal, o construtor consultará os desenhos de torção fornecidos para as dimensões dos veios e para a inércia do rotor.

O engate apertado do alternador e do motor pode aumentar a rigidez do grupo eletrogéneo. Os alternadores de rolamento simples e de dois rolamentos podem ter um engate apertado. O construtor do grupo eletrogéneo tem de fornecer resguardos para aplicações de acoplamento aberto.

Para prevenir a ferrugem em trânsito e durante o armazenamento, a espiga do chassis do alternador bem como os pratos de acoplamento do rotor e a extensão do veio foram tratados com um revestimento de prevenção de ferrugem. Retire este revestimento antes do acoplamento do grupo eletrogéneo.




FIGURA 15. ROTOR DE ALTERNADOR DE ROLAMENTO SIMPLES COM ILUSTRAÇÃO DE DISCOS DE ACOPLAMENTO APARAFUSADOS AO CUBO DE ACOPLAMENTO DA EXTREMIDADE MOTORA (À DIREITA)




FIGURA 16. ROTOR DE ALTERNADOR DE DOIS ROLAMENTOS COM ILUSTRAÇÃO DO VEIO COM ESCATEL PARA ACOPLAMENTO FLEXÍVEL (À DIREITA)

6.5 Rolamento simples

⚠ ATENÇÃO

Queda de peças mecânicas

A queda de peças mecânicas pode causar ferimentos graves ou morte por impacto, esmagamento, rutura ou captura.

Para prevenir ferimentos e antes de levantar o alternador:

- **Não levante o grupo eletrogéneo completo pelos acessórios de elevação do alternador.**
- **Mantenha o alternador na horizontal quando efetuar a elevação.**
- **Monte os acessórios de transporte da extremidade motora e da extremidade não motora nos alternadores de rolamento simples para manter o rotor principal no chassis.**

1. Verifique se o suporte que sustenta o rotor sob o cubo da ventoinha está montado na posição correta.
2. Posicione o alternador próximo do motor e, em seguida, retire o suporte de transporte da extremidade motora responsável por manter o rotor no lugar durante o transporte.
3. Retire as tampas de saídas de ar da extremidade motora do alternador para aceder aos parafusos do acoplamento e do adaptador.
4. Se necessário, aperte os parafusos dos discos de acoplamento de acordo com a sequência ilustrada em [Figura 17 na página 32](#).

-
5. Verifique o binário dos parafusos que prendem os discos de acoplamento ao cubo de acoplamento DE no sentido dos ponteiros do relógio, à volta do círculo dos parafusos.
 6. Certifique-se de que os discos de acoplamento estão concêntricos em relação à espiga do adaptador. Utilize pernos de alinhamento para garantir o alinhamento do disco e do volante do motor.
 7. Certifique-se de que a distância axial da superfície de montagem do acoplamento do volante do motor à superfície de montagem do alojamento do volante do motor está dentro de 0,5 mm em relação à dimensão nominal. Desta forma é possível garantir a manutenção da folga da cambota do motor e a posição neutra do rotor do alternador, permitindo assim a expansão térmica. Não há encosto de pré-carga axial nos rolamentos do motor ou do alternador.
 8. Monte o alternador no motor e engate os discos de acoplamento e as espigas do alojamento ao mesmo tempo, empurrando o alternador na direção do motor até os discos de acoplamento estarem encostados à superfície do volante do motor e as espigas do alojamento ficarem encaixadas.

NOTIFICAÇÃO

Não puxe o alternador para o motor utilizando parafusos através dos discos flexíveis.

9. Monte anilhas de calibre reforçado sob as cabeças dos parafusos do alojamento e do acoplamento. Aperte os parafusos todos por igual à volta da unidade do acoplamento para manter o alinhamento certo.
10. Aperte os parafusos para fixar o disco de acoplamento no volante do motor, de acordo com a sequência ilustrada em [Figura 18 na página 32](#)
11. Verifique o binário de cada parafuso no sentido dos ponteiros do relógio, à volta do círculo de parafusos, para ter a certeza de que todos os parafusos estão apertados. Consulte o manual do fabricante do motor para se informar sobre o binário de aperto correto.
12. Retire o suporte do rotor.
13. Volte a colocar todas as tampas.




FIGURA 17. SEQUÊNCIA DE FIXAÇÃO NO CUBO




FIGURA 18. SEQUÊNCIA DE FIXAÇÃO NO VOLANTE DO MOTOR

6.6 Dois rolamentos

A fim de minimizar os efeitos de vibração de torção, é recomendada um acoplamento flexível adequado à combinação motor/alternador.

Se for usado um adaptador de engate apertado, o alinhamento das superfícies maquinadas tem de ser verificado aproximando o alternador no motor. Aplique calços nos pés do alternador se for necessário.

6.7 Verificações antes da colocação em funcionamento

Antes de ligar o grupo eletrogéneo, teste a resistência do isolamento dos enrolamentos e verifique se todas as ligações estão apertadas e no local certo. Certifique-se de que o percurso de ar do alternador está desobstruído. Volte a colocar todas as tampas.

6.8 Direção de rotação

Regra geral, a rotação do alternador é no sentido dos ponteiros do relógio, tal como visto a partir da extremidade motora (exceto se a encomenda indicar rotação no sentido oposto dos ponteiros do relógio). A ventoinha tem de ser alterada se o sentido de rotação for alterado; aconselhe-se junto da Cummins Generator Technologies.




FIGURA 19. DIREÇÃO DE ROTAÇÃO

6.9 Rotação da fase

A saída do estator principal está ligada para uma sequência de fase de U V W quando o alternador funciona no sentido dos ponteiros do relógio, conforme visto da extremidade motora. Se a rotação da fase tiver de ser invertida, o cliente tem de voltar a ligar os cabos de saída na caixa de terminais. Peça à Cummins Generator Technologies um diagrama do circuito de "ligações de inversão da fase".

6.10 Tensão e frequência

Verifique se a tensão e a frequência indicadas na chapa das especificações do alternador satisfazem os requisitos da aplicação do grupo eletrogéneo. Consulte as instruções pormenorizadas no manual do AVR para mais informações de ajuste.

6.11 Regulações do AVR

O AVR está configurado de fábrica para fazer ensaios de funcionamento iniciais. Verifique se as definições do AVR são compatíveis com a potência de que necessita. Consulte as instruções pormenorizadas no manual do AVR para se informar sobre os ajustes com e sem carga.

6.12 Ligações elétricas

⚠ ATENÇÃO

Proteção do sistema e instalação elétrica incorretas

A proteção do sistema e instalação elétrica incorretas podem causar ferimentos graves ou morte por choque elétrico e queimaduras.

Para evitar ferimentos, os instaladores têm de ser qualificados e são responsáveis por cumprir os requisitos do serviço de inspeção adequado e da entidade local reguladora de energia elétrica e regras de segurança do local.

NOTIFICAÇÃO

A caixa de terminais está concebida para suportar as barras condutoras ou terminais montados, transformadores, cabos de carga e caixa de terminais auxiliar. Massa adicional pode causar vibração excessiva e originar a falha da cobertura e montagem da caixa de terminais. Consulte a CGT antes de fixar qualquer massa adicional à caixa de terminais. Os painéis têm de ser retirados para serem perfurados ou cortados, para não entrarem aparas na caixa de terminais ou no alternador.

As curvas de corrente de falha e os valores de reactância do alternador necessárias estão disponíveis mediante solicitação à fábrica para o projetista do sistema poder calcular a proteção e/ou discriminação de avarias necessária.

O instalador tem de verificar se a armação do alternador está ligada à placa de base do grupo eletrogéneo e tem ligar à terra do local. Se estiverem montados apoios antivibração entre a armação do alternador e a respetiva placa de base, um condutor de terra com as especificações adequadas tem de fazer a ponte através do apoio antivibração.

Consulte os diagramas de cablagem para a ligação elétrica dos cabos de carga. As ligações elétricas são feitas na caixa de terminais, construída com painéis amovíveis para se adequarem a entradas e bucins de cabos específicos do local. Coloque cabos de núcleo simples através das placas de bucins isoladas ou não magnéticas fornecidas. Os painéis têm de ser retirados para serem perfurados ou cortados, para as limalhas não entrarem na caixa de terminais ou no alternador. Depois de fazer a ligação elétrica, inspeccione a caixa de terminais, retire todos os resíduos com um aspirador - caso seja necessário - e certifique-se de que os componentes internos não apresentam danos nem sofreram interferências.

Regra geral, o neutro do alternador não está ligado à armação do alternador. Se for necessário, o neutro pode ser ligado ao terminal de terra na caixa de terminais por um condutor com, pelo menos, metade da área de secção de um cabo de fase.

Os cabos de carga têm de ser devidamente suportados para evitar um raio apertado no ponto de entrada na caixa de terminais. Devem estar presos ao bucim da caixa de terminais e permitir pelo menos ± 25 mm de movimento por parte do alternador nos respetivos apoios antivibração, sem causar esforço excessivo nos cabos e nos terminais de carga do alternador.

A palma (parte achatada) das patilhas dos cabos de carga tem de ficar presa e em contacto direto com os condutores de saída do estator principal, de modo que toda a área da palma conduza a corrente de saída, conforme ilustrado em [Figura 20 na página 35](#) e [Figura 21 na página 35](#). O binário de aperto de prendedores M12 é 70 Nm (51.6 ft-lb) (porca principal) e 45 Nm (33.2 ft-lb) (porca de segurança) em terminais isolados ou 80 Nm (59 ft-lb) em barras condutoras. Conforme especificado na encomenda, as patilhas dos cabos podem ser fixas à parte superior ou à parte inferior da barra condutora e por um ou dois prendedores.




FIGURA 20. BRAÇADEIRA DE CABO CORRETA (MÚLTIPLOS CABOS)



FIGURA 21. BRAÇADEIRA DE CABO CORRETA (CABO DE CARGA ÚNICO)

6.13 Ligação à grelha: Sobretensões e micro-interrupções

Tome precauções para impedir que tensões transitórias geradas pela carga ligada e/ou o sistema de distribuição causem danos nos componentes do alternador.

Para identificar quaisquer riscos possíveis, é necessário ter em consideração todos os aspectos da aplicação proposta do alternador, em especial o seguinte:

- Cargas com características que originem mudanças bruscas grandes.
- Controlo de carga por comutação e controlo da alimentação por qualquer método susceptível de gerar picos de tensão transitórios.
- Sistemas de distribuição susceptíveis a influências externas tais como relâmpagos.
- Aplicações que envolvem funcionamento em paralelo a uma alimentação da rede de energia elétrica, com risco de uma perturbação da rede de energia elétrica sob forma de uma micro-interrupção.

Se o alternador corre o risco de sobretensões ou micro-interrupções, será necessário incorporar proteção adequada no sistema de geração, normalmente utilizando para-sobretensões e eliminadores de onda, por forma a cumprir os regulamentos e os requisitos de instalação.

A proteção contra picos de alta tensão tem de reduzir a tensão de pico no alternador de um impulso transitório de tempo de subida de 5 μ s para menos de $1,25 \times \sqrt{2} \times (2 \times \text{tensão de saída nominal} + 1000 \text{ V})$. As melhores práticas consistem em montar dispositivos de proteção próximos dos terminais de saída. Contacte organismos profissionais e fornecedores de equipamento especializados para obter orientação sobre o assunto.

6.14 Carga variável

Em determinadas condições, as variações de carga podem reduzir a vida útil do alternador.

Identifique quaisquer riscos possíveis, especialmente o seguinte:

- Cargas capacitivas grandes (por exemplo, equipamento de correção de fator de potência) podem afetar a estabilidade do alternador e provocar deslizamento do passo polar.
- Variação de tensão da grelha escalonada (por exemplo, mudança de tomadas).

Se o alternador corre o risco de carga variável, inclua proteção adequada no sistema do grupo eletrogêneo por meio de proteção de sub-excitação.

6.15 Sincronização

⚠ ATENÇÃO

Projeção de resíduos

A projeção de resíduos durante avarias catastróficas pode causar ferimentos graves ou morte por impacto, rutura ou perfuração.

Para prevenir ferimentos:

- *Mantenha-se afastado da entrada de ar e da saída de ar quando o alternador está em funcionamento.*
- *Não coloque os controlos do operador próximos da entrada de ar e da saída de ar.*
- *Não provoque sobreaquecimento operando o alternador fora dos parâmetros da placa sinalética.*
- *Não sobrecarregue o alternador.*
- *Não opere um alternador com vibração excessiva.*
- *Não sincronize alternadores paralelos fora dos parâmetros especificados.*

6.15.1 Colocação em paralelo ou sincronização de alternadores




FIGURA 22. COLOCAÇÃO EM PARALELO OU SINCRONIZAÇÃO DE ALTERNADORES

O transformador de corrente com regulação de estatismo emite um sinal proporcional à corrente reativa; o regulador automático de tensão (AVR) ajusta a excitação para reduzir a corrente de circulação e permitir a cada alternador partilhar a carga reativa. Um transformador de corrente com regulação de estatismo montado de fábrica está predefinido para 5% de queda de tensão com fator de potência zero de carga máxima. Consulte o manual do AVR fornecido para se informar sobre o ajuste do estatismo.

- O interruptor/disjuntor de sincronização (CB1, CB2) tem de ser de um tipo que não cause "ressalto do contacto" quando está a funcionar.
- O interruptor/disjuntor de sincronização tem de ter as especificações adequadas para suportar a corrente de carga máxima contínua do alternador.

- O interruptor/disjuntor tem de ter capacidade para suportar os rigorosos ciclos de encerramento durante a sincronização e as correntes produzidas se o alternador for colocado em paralelo sem estar em sincronia.
- O tempo de encerramento do interruptor/disjuntor de sincronização tem de estar sob o controlo das regulações do sincronizador.
- O interruptor/disjuntor tem de ter capacidade de funcionamento em condições de avaria como, por exemplo, curto-circuito. Estão disponíveis fichas de dados de alternadores.

NOTIFICAÇÃO

O nível de avaria pode incluir uma contribuição de outros alternadores assim como da rede eléctrica/empresa fornecedora de energia eléctrica.

O método de sincronização deve ser automático ou por sincronização de verificação. A utilização de sincronização manual não é recomendada. As regulações do equipamento de sincronização devem ser de forma a que o alternador feche suavemente. Para que o equipamento de sincronização faça isto, a sequência fase deve corresponder aos parâmetros da tabela abaixo.

TABELA 6. PARÂMETROS DO APARELHO DE SINCRONIZAÇÃO

| | |
|---|----------|
| Diferença de tensão | +/- 0,5% |
| Diferença de frequência | 0,1 Hz/s |
| Ângulo de fase | +/- 10° |
| Tempo de encerramento do disjuntor | 50 ms |

A diferença de tensão aquando da colocação em paralelo com a rede eléctrica/empresa fornecedora de energia eléctrica é +/- 3% .

-

Esta página foi deixada intencionalmente em branco.

7 Serviço e Manutenção

7.1 Programa de serviço recomendado

Consulte a secção ([Capítulo 2 na página 3](#)) Precauções de segurança deste manual antes de iniciar alguma atividade de serviço e manutenção.

Consulte a secção Identificação de peças ([Capítulo 8 na página 63](#)) para ver os componentes destacados uns dos outros nas suas posições relativas e obter informações sobre os fixadores.

O programa de serviço recomendado mostra as atividades de serviço recomendadas em filas de tabelas, agrupadas por sub-sistema do alternador. As colunas da tabela mostram os tipos de atividade do serviço, indicam se o alternador tem de estar em funcionamento e os níveis de serviço. A frequência do serviço é dada em horas de funcionamento ou intervalo de tempo, o que ocorrer primeiro. Uma cruz (X) nas células onde uma fila interseca as colunas, indica um tipo de atividade de serviço e quando é necessário. Um asterisco (*) indica uma atividade de serviço feita só quando é necessário.

Todos os níveis de serviço no programa de serviço recomendado podem ser adquiridos diretamente no departamento de assistência ao cliente da Cummins Generator Technologies. Para mais informações sobre a sua loja de serviço autorizada mais próxima, visite www.stamford-avk.com,

1. Um serviço e reparação adequados são essenciais para o funcionamento seguro do seu alternador e para a segurança de qualquer pessoa em contacto com o alternador.
2. Estas atividades de serviço destinam-se a maximizar a vida útil do alternador mas não variarão, prolongarão ou alterarão os termos da garantia padrão do fabricante nem as suas obrigações na referida garantia.
3. Cada intervalo de serviço é apenas uma orientação e foi desenvolvido com base no princípio de que o alternador foi instalado e utilizado de acordo com as linhas de orientação do fabricante. Se o alternador estiver localizado e/ou for utilizado em condições ambientais adversas ou fora do comum, os intervalos de serviço poderão ter de ser mais frequentes. O alternador deve ser monitorizado continuamente entre serviços a fim de se identificar qualquer potencial modo de avaria, indícios de utilização indevida ou desgaste excessivo.

TABELA 7. PROGRAMA DE SERVIÇO DO ALTERNADOR

| Sistema | ATIVIDADE DO SERVIÇO | Alternador a funcionar | TIPO | | | | NÍVEL DE SERVIÇO | | | | | | | | |
|------------|--|------------------------|--------------|--------|--------|------------------------|-------------------------------------|---|---------------|---------|--------------|---------|-----------------|---------|-----------------|
| | X = obrigatório * = se for necessário | | Inspeccionar | Testar | Limpar | Reabastecer/substituir | Primeira colocação em funcionamento | Pós primeira colocação em funcionamento | 250 h/0,5 ano | Nível 1 | 1000 h/1 ano | Nível 2 | 10.000 h/2 anos | Nível 3 | 30.000 h/5 anos |
| Alternador | Especificação do alternador | | X | | | | X | | | | | | | | |
| | Disposição da placa de base | | X | | | | X | | | | | | | | |
| | Disposição do acoplamento | | X | | | | X | | | | | * | | X | |
| | Condições ambientais e limpeza | | X | | | | X | X | X | | X | X | | X | |
| | Temperatura ambiente (interior e exterior) | | | X | | | X | X | X | | X | X | | X | |
| | Máquina completa - danos, peças soltas e ligações de terra | | X | | | | X | X | X | | X | X | | X | |
| | Resguardos, blindagens, etiquetas de aviso e de segurança | | X | | | | X | X | X | | X | X | | X | |
| | Acesso de manutenção | | X | | | | X | | | | | | | | |
| | Excitação e condições de funcionamento nominal elétrico | X | | X | | | X | X | X | | X | X | | X | |
| | Vibração | X | | X | | | X | X | X | | X | X | | X | |

| Sistema | ATIVIDADE DO SERVIÇO | Alternador a funcionar | TIPO | | | | NÍVEL DE SERVIÇO | | | | | | |
|--------------|---|------------------------|--------------|--------|--------|------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------|----------------------------|----------------------------|--|--|
| | X = obrigatório * = se for necessário | | Inspeccionar | Testar | Limpar | Reabastecer/substituir | Primeira colocação em funcionamento | Pós primeira colocação em funcionamento 250 h/0,5 ano | Nível 1 1000 h/1 ano | Nível 2 10.000 h/2 anos | Nível 3 30.000 h/5 anos | | |
| Enrolamentos | Estado dos enrolamentos | | X | | | | X | X | X | X | X | | |
| | Resistência de isolamento de todos os enrolamentos (teste PI para TM/AT) | | | X | | | X | * | * | X | X | | |
| | Resistência de isolamento do rotor, excitador e PMG | | | X | | | | X | X | | | | |
| | Sensores de temperatura | X | | X | | | X | X | X | X | X | | |
| | Definições do cliente para sensores de temperatura | | X | | | | X | | | | | | |
| Rolamentos | Estado dos rolamentos | | X | | | | X | | | | X | | |
| | Saída e separador de massa lubrificante | | | | X | | | a intervalos de 4000 horas | | | | | |
| | Relubrificar rolamento(s) relubrificável(eis) (se não estiver equipado com relubrificador automático) | X | | | | X | | a intervalos de 1000 a 1500 horas / 6 meses | | | | | |
| | Reabastecer reservatório de massa lubrificante. Não exceda a marca de enchimento "Máx". (se estiver equipado com relubrificador automático) | | | | | X | | a intervalos de 800 horas | | | | | |

| Sistema | ATIVIDADE DO SERVIÇO | Alterador a funcionar | TIPO | | | | NÍVEL DE SERVIÇO | | | | | | | |
|------------------------|--|-----------------------|--------------|--------|--------|------------------------|-------------------------------------|---|---------------|---------|--------------|---------|-----------------|---------|
| | X = obrigatório * = se for necessário | | Inspeccionar | Testar | Limpar | Reabastecer/substituir | Primeira colocação em funcionamento | Pós primeira colocação em funcionamento | 250 h/0,5 ano | Nível 1 | 1000 h/1 ano | Nível 2 | 10.000 h/2 anos | Nível 3 |
| Rolamentos | Substituir rolamento(s) relubrificável(eis) | | | | | X | | | | | | * | | X |
| | Sensores de temperatura | X | | X | | | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | Definições do cliente para sensores de temperatura | | X | | | | X | | | | | | | |
| Caixa de terminais | Todas as ligações e cablagem do alternador/cliente | | X | | | | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Controlos e Auxiliares | Configuração inicial do AVR e PFC | X | | X | | | X | | | | | | | |
| | Definições do AVR e PFC | X | | X | | | | X | X | X | X | X | X | X |
| | Ligação do cliente de auxiliares | | | X | | | X | | X | X | X | X | X | X |
| | Função de auxiliares | | | X | | | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | Definições de sincronização | | X | | | | X | | | | | | | |
| | Sincronização | X | | X | | | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | Aquecedor anti-condensação | | | | | X | | | | | | * | | X |
| Retificador | Díodos e varistores | | X | | | | X | X | X | X | X | X | | |
| | Díodos e varistores | | | | | X | | | | | | | | X |

| Sistema | ATIVIDADE DO SERVIÇO | Alternador a funcionar | TIPO | | | | NÍVEL DE SERVIÇO | | | | | | |
|--------------|---|------------------------|--------------|--------|--------|------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------|----------------------------|----------------------------|--|--|
| | X = obrigatório * = se for necessário | | Inspeccionar | Testar | Limpar | Reabastecer/substituir | Primeira colocação em funcionamento | Pós primeira colocação em funcionamento 250 h/0,5 ano | Nível 1 1000 h/1 ano | Nível 2 10.000 h/2 anos | Nível 3 30.000 h/5 anos | | |
| Refrigeração | Temperatura de entrada de ar | X | | X | | | X | X | X | X | X | | |
| | Fluxo de ar (caudal e direção) | X | X | | | | X | | | | | | |
| | Estado da ventoinha | | X | | | | X | X | X | X | X | | |
| | Estado do filtro de ar (se estiver instalado) | | | X | | | X | X | X | X | X | | |
| | Filtros de ar (se estiverem instalados) | | | | X | X | | | * | * | * | | |

7.2 Rolamentos

7.2.1 Introdução

| NOTIFICAÇÃO |
|--|
| <p>Não encha um rolamento com massa lubrificante em excesso; pode danificar o rolamento. Não misture tipos de lubrificante. Troque de luvas para manusear um lubrificante diferente Monte os rolamentos em condições de ausência de eletricidade estática e pó, usando luvas que não larguem fios.</p> <p>Conserve as peças desmontadas e as ferramentas em condições de ausência de eletricidade estática e pó, para evitar danos ou contaminação.</p> <p>Um rolamento é danificado pela força axial necessária para o remover do veio do rotor. Não reutilize um rolamento.</p> <p>Um rolamento é danificado se a força de inserção for aplicada através das esferas dos rolamentos. Não monte a calha exterior sob pressão, à força, na calha interior ou vice versa. Não tente rodar o rotor aplicando uma alavanca nas pás da ventoinha de arrefecimento. Danificará a ventoinha.</p> |

O rotor do alternador é suportado por um rolamento na extremidade não motora (NDE) e por um rolamento ou um acoplamento para a força motriz principal na extremidade motora (DE).

- Lubrifique cada um dos rolamentos relubrificáveis, de acordo com o programa de serviço recomendado, com a quantidade e o tipo de massa lubrificante corretos (também identificados na etiqueta do copo de lubrificação).

7.2.2 Segurança

PERIGO

Peças mecânicas a rodar

As peças mecânicas a rodar podem causar ferimentos graves ou morte por esmagamento, rutura ou captura.

Para prevenir ferimentos e antes de retirar as coberturas sobre peças rotativas, isole o grupo eletrogéneo de todas as fontes de energia, retire a energia armazenada e utilize os procedimentos de segurança, nomeadamente, o bloqueio/colocação de sinais a avisar para não se utilizar o equipamento

ATENÇÃO

Superfícies quentes

O contacto da pele com superfícies quentes pode causar ferimentos graves por queimaduras.

Para prevenir ferimentos, use equipamento de proteção individual (EPI) adequado.

AVISO

Massa lubrificante

O contacto da pele com massa lubrificante pode causar lesões de gravidade pequena ou moderada por dermatite de contacto.

Para prevenir ferimentos, use equipamento de proteção individual (EPI) adequado.

NOTIFICAÇÃO

Não encha um rolamento com massa lubrificante em excesso; pode danificar o rolamento.
Não misture tipos de lubrificante. Troque de luvas para manusear um lubrificante diferente
Monte os rolamentos em condições de ausência de eletricidade estática e pó, usando luvas que não larguem fios.

Conserve as peças desmontadas e as ferramentas em condições de ausência de eletricidade estática e pó, para evitar danos ou contaminação.

Um rolamento é danificado pela força axial necessária para o remover do veio do rotor. Não reutilize um rolamento.

Um rolamento é danificado se a força de inserção for aplicada através das esferas dos rolamentos. Não monte a calha exterior sob pressão, à força, na calha interior ou vice versa.

Não tente rodar o rotor aplicando uma alavanca nas pás da ventoinha de arrefecimento.

Danificará a ventoinha.

7.2.3 Relubrificação dos rolamentos

7.2.3.1 Requisitos

TABELA 8. RELUBRIFICAÇÃO: REQUISITOS DO EQUIPAMENTO

| Requisito | Descrição |
|--|--|
| Equipamento de proteção individual (EPI) | Usar EPI do local obrigatório |
| Consumíveis | <ul style="list-style-type: none">• Panos de limpeza que não larguem fios• Luvas descartáveis finas |
| Peças | Massa lubrificante recomendada pela CGT |
| Ferramentas | Pistola de massa lubrificante (calibrada para volume ou massa) |

7.2.3.2 Método de relubrificação

TABELA 9. RELUBRIFICAÇÃO: QUANTIDADE DE MASSA LUBRIFICANTE

| Tipo de rolamento | Quantidade de massa lubrificante recomendada | |
|--|--|-----------|
| | Volume (cm ³) | Massa (g) |
| Extremidade motora (P80 Comprimento do núcleo R, S, T) | 136 | 121 |
| Extremidade motora (P80 Comprimento do núcleo W, Y, Z) | 195 | 173 |
| Extremidade não motora (P80 todos os comprimentos de núcleo) | 170 | 151 |

1. Para cada rolamento, identifique o copo de lubrificação, a etiqueta de relubrificação e o tipo de rolamento.
2. Certifique-se de que a massa lubrificante nova não está contaminada. Deve ter uma cor bege esbranquiçada uniforme de consistência dura generalizada.
3. Limpe o bico da pistola de lubrificação e o copo de lubrificação.
4. Retire o olhal de saída de massa lubrificante e deixe sair a massa lubrificante em excesso.
5. Limpe a saída da massa lubrificante.
6. Quando está instalado um filtro de ar - com o alternador parado - desmonte o filtro de ar e limpe o separador da massa lubrificante de saída. Seguidamente, volte a colocar o filtro de ar.
7. Com o alternador em funcionamento, monte a pistola de lubrificação no copo de lubrificação e adicione a quantidade de massa lubrificante correta.
8. Coloque o alternador em funcionamento durante pelo menos 60 minutos, sem ou com carga.
9. Limpe a saída de massa lubrificante e volte a montar o olhal.
10. Inspeccione a cor e a consistência da massa lubrificante expelida na saída e compare com massa lubrificante nova - bege esbranquiçado de consistência dura.
11. Substitua o rolamento se a massa lubrificante expelida apresentar uma descoloração muito acentuada ou ausente.

NOTIFICAÇÃO

Se o separador de massa lubrificante de saída extravasar, os enrolamentos do estator e do rotor serão contaminados. Certifique-se de que o separador está vazio quando fizer a relubrificação.




FIGURA 23. SEPARADOR DE MASSA LUBRIFICANTE EM ALTERNADORES P80 COM UM FILTRO DE AR

7.3 Controlos

7.3.1 Introdução

Um alternador em funcionamento é um ambiente difícil para componentes de controlo. O calor e a vibração podem afrouxar as ligações elétricas e avariar os cabos. A inspeção e os testes de rotina podem identificar uma situação antes desta se transformar numa avaria que implique tempo de inatividade não planeada do equipamento.

7.3.2 Segurança

⚠ PERIGO

Condutores elétricos com corrente

Os condutores elétricos com corrente podem causar ferimentos graves ou morte por choque elétrico e queimaduras.

Para prevenir ferimentos e antes de retirar as coberturas sobre condutores elétricos, isole o grupo eletrogéneo de todas as fontes de energia, retire a energia armazenada e utilize os procedimentos de segurança, nomeadamente, o bloqueio/colocação de sinais a avisar para não se utilizar o equipamento

⚠ ATENÇÃO

Superfícies quentes

O contacto da pele com superfícies quentes pode causar ferimentos graves por queimaduras.

Para prevenir ferimentos, use equipamento de proteção individual (EPI) adequado.

7.3.3 Requisitos do teste de ligação

TABELA 10. REQUISITOS DO TESTE DE LIGAÇÃO

| Requisitos | Descrição |
|--|---|
| Equipamento de proteção individual (EPI) | Usar EPI do local obrigatório |
| Consumíveis | Nenhum |
| Peças | Nenhum |
| Ferramentas | <ul style="list-style-type: none">• Medidor do teste de isolamento• Multímetro• Chave dinamométrica |

7.3.4 Inspeção e teste

1. Retire a tampa da caixa de terminais
2. Verifique o aperto dos fixadores M12 que prendem os cabos de carga.
3. Verifique se os cabos estão presos firmemente ao bucim da caixa de terminais e conte com um movimento de ± 25 mm de um alternador sobre apoios anti-vibração.
4. Verifique se os cabos estão todos presos e não estão sujeitos a tensão dentro da caixa de terminais.
5. Verifique todos os cabos quanto a indícios de danos causados por vibração, incluindo desgaste do isolamento e quebras nos cabos.
6. Verifique se todos os acessórios AVR e transformadores de corrente estão montados corretamente e se os cabos passam através do centro dos transformadores de corrente.
7. Se houver um aquecedor anti-condensação instalado:
 - a. Isole a alimentação e meça a resistência eléctrica do(s) elemento(s) do aquecedor. Substitua o elemento do aquecedor se houver circuito aberto.
 - b. Una ambas a extremidades das ligações do aquecedor.
 - c. Aplique a tensão de teste entre o enrolamento e a terra.
 - d. Meça a resistência de isolamento após 1 minuto (IR 1 min).
 - e. Descarregue a tensão.
 - f. Se a resistência de isolamento medida for inferior ao nível mínimo aceitável, substitua o(s) elemento(s) do aquecedor. Consulte [Tabela 11](#) para ver os valores.
8. Teste a tensão de alimentação dos aquecedores anti-condensação (se instalados). A tensão deve situar-se entre os 100 V CA e os 277 V CA em cada um dos elementos do aquecedor quando o alternador está parado. Consulte as ligações do aquecedor no diagrama de cablagem.
9. Verifique se o AVR e os acessórios AVR dentro da caixa de terminais estão limpos e bem presos sobre os apoios anti-vibração e se os conectores dos cabos estão presos firmemente aos terminais. O AVR e os acessórios AVR não necessitam de serviço de rotina adicional.
10. Para o funcionamento em paralelo, verifique se os cabos do sinal de frequência do alternador para o equipamento de sincronização estão ligados seguramente.

11. Volte a colocar a tampa da caixa de terminais.

TABELA 11. TENSÃO DE TESTE E RESISTÊNCIA MÍNIMA ACEITÁVEL DE ISOLAMENTO PARA AQUECEDORES ANTI-CONDENSAÇÃO NOVOS E EM SERVIÇO

| | Tensão de teste (V) | Resistência de isolamento mínima em 1 minuto (MΩ) | |
|-------------------------------|---------------------|---|------------|
| | | Novo | Em serviço |
| Aquecedor de anti-condensação | 500 | 10 | 1 |

7.4 Sistema de arrefecimento

7.4.1 Introdução

Os alternadores foram concebidos em conformidade com as normas que apoiam as diretivas de segurança da UE e estão classificados para o efeito da temperatura de funcionamento sobre o isolamento de enrolamentos.

BS EN 60085 (≡ IEC 60085) Isolamento elétrico – Avaliação térmica e designação classifica a capacidade de isolamento pela temperatura de funcionamento máxima para uma construção e vida de serviço razoáveis. Ao ponderar a conceção térmica, o condicionamento térmico do sistema de isolamento os componentes e respetiva combinação são predominantemente influenciados pelo nível de esforço térmico aplicado ao sistema. Fatores adicionais, individuais ou uma combinação de ambos, como por exemplo, tensão mecânica, elétrica ou ambiental, podem causar degradação ao longo do tempo, contudo, estes fatores são considerados secundários quando comparados com a degradação térmica de um sistema de isolamento.

Se o ambiente de funcionamento for diferente dos valores indicados na chapa das especificações, a potência nominal tem de ser reduzida em

- 3% para a utilização de classe H, por cada 5 °C acima dos 40 °C da temperatura do ar ambiente que entra na ventoinha de arrefecimento, até um máximo de 60 °C
- 3,5% para a utilização de classe F por cada 5 °C acima dos 40 °C da temperatura do ar ambiente que entra na ventoinha de arrefecimento, até um máximo de 60 °C
- 4,5% para utilização de classe B por cada 5 °C que a temperatura do ar ambiente que entra na ventoinha de arrefecimento exceda 40 °C, até um máximo de 60 °C
- 3% por cada aumento de 500 m de altitude acima dos 1000 m* , devido à redução da capacidade térmica do ar de densidade inferior, e
- 5% se estiverem instalados filtros de ar, devido ao fluxo de ar restrito.

Nota: os valores indicados acima são cumulativos, dependendo das condições ambientais.

A eficiência do arrefecimento depende do bom estado de funcionamento da ventoinha de arrefecimento, filtros de ar e juntas de vedação.

* Têm de ser efetuadas as seguintes alterações ao sistema de isolamento dos alternadores de média e alta tensão, para reduzir os efeitos adversos do funcionamento em altitudes mais elevadas e garantir esperança de vida útil normal de funcionamento. As alterações são calculadas de acordo com a configuração específica do alternador e com a curva de Paschen.

- Elevação até 1500 m: não são necessárias alterações ao sistema de isolamento
- Elevação entre 1500 - 3000 m: são necessárias alterações ao sistema de isolamento para que sejam cumpridos os requisitos de funcionamento em altitude. Tensão máxima (Un) do sistema até 11 kV. Esta atualização de design só pode ser efetuada pelo fabricante.
- Elevação entre 3000 - 4000 m: são necessárias alterações ao sistema de isolamento para que sejam cumpridos os requisitos de funcionamento em altitude. Tensão máxima (Un) do sistema até 6,6 kV. Esta atualização de design só pode ser efetuada pelo fabricante.

Nota: para alternadores com uma tensão nominal superior a 1,1 kV, a redução térmica devido à alteração no design do sistema de isolamento para responder a condições de funcionamento em altitudes mais elevadas, acima de 1000 MASL, **não pode ser assumida** com base em fatores de redução de potência padrão. Deve aconselhar-se junto da Cummins Generator Technologies, uma vez que são necessárias considerações especiais para permitir o aumento de capacidades de transferência térmica em sistemas de isolamento.

7.4.2 Segurança

PERIGO

Peças mecânicas a rodar

As peças mecânicas a rodar podem causar ferimentos graves ou morte por esmagamento, rutura ou captura.

Para prevenir ferimentos e antes de retirar as coberturas sobre peças rotativas, isole o grupo eletrogéneo de todas as fontes de energia, retire a energia armazenada e utilize os procedimentos de segurança, nomeadamente, o bloqueio/colocação de sinais a avisar para não se utilizar o equipamento

ATENÇÃO

Superfícies quentes

O contacto da pele com superfícies quentes pode causar ferimentos graves por queimaduras.

Para prevenir ferimentos, use equipamento de proteção individual (EPI) adequado.

AVISO

Pó

A inalação de pó pode causar lesões de gravidade pequena ou moderada por irritação dos pulmões. O pó pode causar lesões de gravidade pequena ou moderada por irritação dos olhos.

Para prevenir ferimentos, use equipamento de proteção individual (EPI) adequado. Ventile a área para dispersar o pó.

NOTIFICAÇÃO

Não tente fazer rodar o rotor do alternador aplicando uma alavanca nas pás da ventoinha de arrefecimento. A ventoinha não foi concebida para suportar este tipo de forças e será danificada.

NOTIFICAÇÃO

Os filtros foram concebidos para removerem poeira, não para humidade. Elementos de filtros húmidos podem reduzir o fluxo de ar e provocar sobreaquecimento. Não deixe os elementos dos filtros molharem-se.

7.4.3 Requisitos do teste do sistema de arrefecimento

TABELA 12. REQUISITOS DO TESTE DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO

| Requisitos | Descrição |
|--|--|
| Equipamento de proteção individual (EPI) | <ul style="list-style-type: none">• Usar EPI do local obrigatório• Usar proteção ocular• Usar proteção respiratória |
| Consumíveis | <ul style="list-style-type: none">• Panos de limpeza que não larguem fios• Luvas descartáveis finas |
| Peças | <ul style="list-style-type: none">• Filtros de ar (se estiverem instalados)• Juntas vedantes de filtros de ar (se estiverem instaladas) |
| Ferramentas | Nenhum |

7.4.4 Inspeccionar e limpar

NOTIFICAÇÃO

Um sensor deteta a pressão diferencial causada por filtros bloqueados. Se o sensor disparar, inspeccione e limpe os filtros de ar com mais frequência.

1. Desmonte a blindagem da ventoinha.
2. Inspeccione a ventoinha quanto a pás danificadas e fissuras.
3. Desmonte os filtros de ar (na ventoinha e na caixa de terminais, se montados) das respetivas armações.
4. Lave e seque os filtros de ar e as juntas para retirar as partículas contaminantes.
5. Inspeccione os filtros e as juntas quanto a danos e substitua, se for necessário.
6. Instale os filtros e as juntas.
7. Volte a instalar a blindagem da ventoinha.
8. Prepare o grupo eletrogéneo para funcionamento.
9. Certifique-se de que as entradas e saídas de ar não estão bloqueadas.

7.5 Acoplamento

7.5.1 Introdução

O funcionamento eficiente e a vida útil longa dos componentes dependem da minimização das tensões mecânicas sobre o alternador. Quando acoplado a um grupo eletrogéneo, o desalinhamento e as interações das vibrações com o motor gerador de força motriz podem causar tensão mecânica.

Os eixos rotacionais do rotor do alternador e do veio de saída do motor têm de estar coaxiais (alinhamento radial e angular).

As vibrações de torção podem causar danos em sistemas de veios acionados por motor de combustão, se não forem controladas. O fabricante do grupo eletrogéneo é responsável por avaliar o efeito da vibração de torção sobre o alternador. Os dados sobre as dimensões e a inércia do rotor e sobre o acoplamento estão disponíveis mediante solicitação.

7.5.2 Segurança

NOTIFICAÇÃO

Não tente fazer rodar o rotor do alternador aplicando uma alavanca nas pás da ventoinha de arrefecimento. A ventoinha não foi concebida para suportar este tipo de forças e será danificada.




FIGURA 24. NÃO RODE O ROTOR DO ALTERNADOR COM UMA ALAVANCA

7.5.3 Requisitos do teste de acoplamento

TABELA 13. REQUISITOS DO TESTE DE ACOPLAMENTO

| Requisitos | Descrição |
|--|--|
| Equipamento de proteção individual (EPI) | Usar EPI do local obrigatório |
| Consumíveis | Nenhum |
| Peças | Nenhum |
| Ferramentas | <ul style="list-style-type: none">• Indicador de mostrador• Chave dinamométrica |

7.5.4 Inspeção dos pontos de montagem

1. Verifique se a placa de base e os apoios de montagem do grupo eletrogéneo estão em bom estado, não apresentam fissuras
2. Verifique se a borracha nos apoios anti-vibração não deteriorou
3. Verifique os registos do histórico de monitorização de vibração para ver se há uma tendência para aumento de vibração

7.5.4.1 Acoplamento de rolamento simples

1. Desmonte a blindagem do adaptador e a tampa da extremidade motora (DE) para aceder ao acoplamento.
2. Verifique se os discos de acoplamento não estão danificados, fissurados ou distorcidos e se os orifícios dos discos de acoplamento não estão ovalizados. Se algum deles estiver danificado, substitua o conjunto de discos completo.
3. Verifique o aperto dos parafusos que prendem os discos de acoplamento ao volante do motor. Aperte pela sequência indicada para o acoplamento do alternador no capítulo Instalação, com o binário recomendado pelo fabricante do motor.
4. Volte a colocar blindagem do adaptador e a tampa à prova de pingos da extremidade motora (DE).

7.6 Sistema retificador

7.6.1 Introdução

O retificador converte corrente alternada (CA) induzida nos enrolamentos do rotor do excitador em corrente contínua (CC) para magnetizar os pólos do rotor principal. O retificador contém duas placas anelares semicirculares positivas e negativas, cada uma com três díodos. Além de ligar ao rotor principal, a saída CC do retificador também liga a um par de varistores emparelhado (um em cada extremidade das placas). Estes componentes adicionais protegem o retificador de picos de tensão e de sobretensões transitórias que possam estar presentes no rotor sob variadas condições de carga do alternador.

Os díodos fornecem uma resistência baixa à corrente apenas num sentido: a corrente positiva circula no sentido do ânodo para o cátodo ou, visto de outra perspectiva, a corrente negativa circula no sentido do cátodo para o ânodo.

Os enrolamentos do rotor do excitador ligam-se a 3 ânodos de díodos para formar a placa positiva e a 3 cátodos de díodos para formar a placa negativa, para fornecer retificação de onda completa de CA para CC. O retificador está montado no rotor do excitador e roda com este na extremidade não motora (NDE).

7.6.2 Segurança

 **PERIGO**

Condutores elétricos com corrente

Os condutores elétricos com corrente podem causar ferimentos graves ou morte por choque elétrico e queimaduras.

Para prevenir ferimentos e antes de retirar as coberturas sobre condutores elétricos, isole o grupo eletrogéneo de todas as fontes de energia, retire a energia armazenada e utilize os procedimentos de segurança, nomeadamente, o bloqueio/colocação de sinais a avisar para não se utilizar o equipamento

 **PERIGO**

Peças mecânicas a rodar

As peças mecânicas a rodar podem causar ferimentos graves ou morte por esmagamento, rutura ou captura.

Para prevenir ferimentos e antes de retirar as coberturas sobre peças rotativas, isole o grupo eletrogéneo de todas as fontes de energia, retire a energia armazenada e utilize os procedimentos de segurança, nomeadamente, o bloqueio/colocação de sinais a avisar para não se utilizar o equipamento

7.6.3 Requisitos

TABELA 14. SISTEMA RETIFICADOR: REQUISITOS DE TESTE E SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES

| Requisito | Descrição |
|--|--|
| Equipamento de proteção individual (EPI) | Use EPI apropriado. |
| Consumíveis | <ul style="list-style-type: none">• Cola de travamento de rosca Loctite 241• Composto de dissipador de calor Dow Corning tipo 340 ou semelhante |
| Peças | <ul style="list-style-type: none">• Conjunto completo de três díodos de cabos anódicos e três díodos de cabos catódicos (tudo do mesmo fabricante)• Dois varistores de óxido metálico (do mesmo tipo, do mesmo fabricante, com a mesma classificação de tensão: A, B, C, D, E, F) |
| Ferramentas | <ul style="list-style-type: none">• Multímetro• Aparelho de teste de isolamento• Chave dinamométrica |

7.6.4 Testar e substituir varistores

1. Inspecione os dois varistores.
2. Registre o varistor como avariado se houver indícios de superaquecimento (descoloração, bolhas, derretimento) ou desintegração. Verifique se há conectores soltos vs. corpo do varistor.
3. Desligue um cabo do varistor. Guarde os fixadores e as anilhas.
4. Meça a resistência entre cada varistor. Os varistores em bom estado têm uma resistência superior a 100 MΩ.
5. Registre o varistor como avariado se a resistência estiver em curto-circuito ou circuito aberto nos dois sentidos.
6. Se ambos os varistores estiverem avariados, substitua os dois varistores por um par correspondente (do mesmo tipo, do mesmo fabricante e com a mesma classificação de tensão: A, B, C, D, E, F) e substitua todos os díodos.
7. Volte a ligar todos os cabos e verifique se estão presos, se as anilhas estão colocadas e se os fixadores estão apertados.

7.6.5 Testar e substituir díodos

NOTIFICAÇÃO

Não aperte um díodo acima do binário indicado. Danificará o díodo.

1. Desligue o cabo de um díodo na parte onde se junta aos enrolamentos no borne do terminal isolado. Guarde os fixadores e as anilhas.
2. Meça a queda de tensão no díodo, direção em frente, utilizando a função de teste de díodo de um multímetro.
3. Meça a resistência no díodo, no sentido inverso, utilizando a tensão de teste de 1000 V CC de um aparelho de teste de isolamento.

-
4. O díodo está avariado se a queda de tensão, no sentido para a frente, estiver fora do intervalo 0,3 a 0,9 V, ou se a resistência for inferior a 20 MΩ no sentido inverso.
 5. Repita os testes para os cinco díodos restantes.
 6. Se algum dos díodos estiver avariado, substitua o conjunto completo de seis díodos (do mesmo tipo, do mesmo fabricante):
 - a. Desmonte o(s) díodo(s).
 - b. Aplique uma pequena quantidade de composto de dissipador de calor **apenas** na base do(s) díodo(s) de substituição, não nas roscas.
 - c. Verifique a polaridade do(s) díodos(s).
 - d. Enrosque cada um dos díodos de substituição num orifício roscado na placa do retificador.
 - e. Aplique um binário de 2,6 a 3,1 Nm (23 a 27,4 pol-lb) para garantir um bom contacto mecânico, elétrico e térmico.
 - f. Substitua ambos os varistores por um par correspondente (do mesmo tipo, do mesmo fabricante e com a mesma classificação de tensão: A, B, C, D, E, F)
 7. Volte a ligar todos os cabos e verifique se estão presos, se as anilhas estão colocadas e se os fixadores estão apertados.

7.7 Sensores de temperatura

7.7.1 Introdução

Os alternadores foram concebidos em conformidade com as normas que apoiam as diretivas de segurança da UE e as temperaturas de funcionamento recomendadas. Sensores de temperatura (quando instalados) detectam superaquecimento anormal do enrolamentos do estator e rolamento (s). Os sensores são do tipo Resistance Temperature Detector (RTD), com três fios terminados em um bloco de terminais na caixa de terminais auxiliares. A resistência de sensores (PT100) RTD Platinum aumenta linearmente com a temperatura.

TABELA 15. RESISTÊNCIA (Ω) DO SENSOR PT100 ENTRE 40 E 180 °C

| Temperatura (°C) | | +1 °C | +2 °C | +3 °C | +4 °C | +5 °C | +6 °C | +7 °C | +8 °C | +9 °C |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 40,00 | 115,54 | 115,93 | 116,31 | 116,70 | 117,08 | 117,47 | 117,86 | 118,24 | 118,63 | 119,01 |
| 50,00 | 119,40 | 119,78 | 120,17 | 120,55 | 120,94 | 121,32 | 121,71 | 122,09 | 122,47 | 122,86 |
| 60,00 | 123,24 | 123,63 | 124,01 | 124,39 | 124,78 | 125,16 | 125,54 | 125,93 | 126,31 | 126,69 |
| 70,00 | 127,08 | 127,46 | 127,84 | 128,22 | 128,61 | 128,99 | 129,37 | 129,75 | 130,13 | 130,52 |
| 80,00 | 130,90 | 131,28 | 131,66 | 132,04 | 132,42 | 132,80 | 133,18 | 133,57 | 133,95 | 134,33 |
| 90,00 | 134,71 | 135,09 | 135,47 | 135,85 | 136,23 | 136,61 | 136,99 | 137,37 | 137,75 | 138,13 |
| 100,00 | 138,51 | 138,88 | 139,26 | 139,64 | 140,02 | 140,40 | 140,78 | 141,16 | 141,54 | 141,91 |
| 110,00 | 142,29 | 142,67 | 143,05 | 143,43 | 143,80 | 144,18 | 144,56 | 144,94 | 145,31 | 145,69 |
| 120,00 | 146,07 | 146,44 | 146,82 | 147,20 | 147,57 | 147,95 | 148,33 | 148,70 | 149,08 | 149,46 |
| 130,00 | 149,83 | 150,21 | 150,58 | 150,96 | 151,33 | 151,71 | 152,08 | 152,46 | 152,83 | 153,21 |
| 140,00 | 153,58 | 153,96 | 154,33 | 154,71 | 155,08 | 155,46 | 155,83 | 156,20 | 156,58 | 156,95 |
| 150,00 | 157,33 | 157,70 | 158,07 | 158,45 | 158,82 | 159,19 | 159,56 | 159,94 | 160,31 | 160,68 |
| 160,00 | 161,05 | 161,43 | 161,80 | 162,17 | 162,54 | 162,91 | 163,29 | 163,66 | 164,03 | 164,40 |
| 170,00 | 164,77 | 165,14 | 165,51 | 165,89 | 166,26 | 166,63 | 167,00 | 167,37 | 167,74 | 168,11 |
| 180,00 | 168,48 | | | | | | | | | |

É possível ligar equipamento externo fornecido pelo cliente para monitorizar os sensores e gerar sinais para dar um alarme e para encerrar o grupo eletrogéneo.

BS EN 60085 (≅ IEC 60085) Isolamento elétrico – Avaliação térmica e designação classifica o isolamento de enrolamentos pela temperatura de funcionamento máxima para uma vida de serviço razoável. Para evitar danos nos enrolamentos, os sinais devem ser definidos, adequados à classe de isolamento indicada na chapa de identificação do alternador.

TABELA 16. DEFINIÇÕES DA TEMPERATURA DE ALARME E DE ENCERRAMENTO PARA ENROLAMENTOS

| Isolamento dos enrolamentos | Máx. Temperatura contínua (°C) | Temperatura do alarme (°C) | Temperatura de encerramento (°C) |
|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| Classe B | 130 | 120 | 140 |
| Classe F | 155 | 145 | 165 |
| Classe H | 180 | 170 | 190 |

Para detetar sobreaquecimento de rolamentos, os sinais de controlo devem ser definidos de acordo com a tabela indicada a seguir.

TABELA 17. DEFINIÇÕES DA TEMPERATURA DE ALARME E DE ENCERRAMENTO PARA ROLAMENTOS

| Rolamentos | Temperatura do alarme (°C) | Temperatura de encerramento (°C) |
|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| Rolamento de extremidade motora | 45 + ambiente, máximo | 50 + ambiente, máximo |
| Rolamento da extremidade não motora | 40 + ambiente, máximo | 45 + ambiente, máximo |

7.7.2 Segurança

PERIGO

Condutores elétricos com corrente

Os condutores elétricos com corrente podem causar ferimentos graves ou morte por choque elétrico e queimaduras.

Para prevenir ferimentos e antes de retirar as coberturas sobre condutores elétricos, isole o grupo eletrogéneo de todas as fontes de energia, retire a energia armazenada e utilize os procedimentos de segurança, nomeadamente, o bloqueio/colocação de sinais a avisar para não se utilizar o equipamento

ATENÇÃO

Superfícies quentes

O contacto da pele com superfícies quentes pode causar ferimentos graves por queimaduras.

Para prevenir ferimentos, use equipamento de proteção individual (EPI) adequado.

7.7.3 Teste os sensores de temperatura RTD

1. Desmonte a tampa da caixa de terminais auxiliar.
2. Identifique os cabos dos sensores no bloco de terminais e onde está montado cada sensor
3. Meça a resistência entre o fio branco e cada fio vermelho de um sensor.
4. Calcule a temperatura do sensor a partir da resistência medida
5. Compare a temperatura calculada com a temperatura indicada pelo equipamento de monitorização exterior (se estiver disponível)
6. Compare as definições do sinal de alarme e de encerramento (se disponíveis) com as definições recomendadas
7. Repita os passos de 3 a 7 para cada sensor
8. Reinstale a tampa da caixa de terminais auxiliar.
9. Contacte o Serviço de Assistência ao Cliente da Cummins para substituir sensores avariados. Os RTD do estator principal não são substituíveis Os RTD dos rolamentos são substituíveis.

7.8 Enrolamentos

7.8.1 Teste de alta tensão

NOTIFICAÇÃO

Os enrolamentos foram testados a alta tensão durante o fabrico. Testes realizados repetidamente a alta tensão podem deteriorar o isolamento e reduzir a vida útil. Se no momento da instalação for necessário realizar mais um teste para o cliente aceitar o equipamento, o teste tem de ser feito com uma tensão reduzida, $V = 0,8 V$ (2 x tensão nominal + 1000). A partir do momento que está em serviço, quaisquer testes posteriores para efeitos de manutenção têm de ser feitos depois de passar verificações visuais e testes à resistência do isolamento, $V = (1,5 \times \text{tensão nominal})$.

7.8.2 Introdução

NOTIFICAÇÃO

Desligue toda a cablagem de controlo e cabos de carga do cliente das ligações do enrolamento do alternador antes de realizar estes testes.

NOTIFICAÇÃO

O regulador de tensão automático (AVR) contém componentes eletrónicos que seriam danificados por tensão elevada aplicada durante testes de resistência de isolamento. O AVR tem de ser desligado antes de fazer qualquer teste de resistência de isolamento. Os sensores de temperatura têm de ser ligados à terra antes de se fazer qualquer teste de resistência de isolamento.

Enrolamentos húmidos ou sujos têm uma resistência elétrica mais baixa e podem ser danificados por testes de resistência de isolamento com alta tensão. Em caso de dúvida, teste primeiro a resistência com baixa tensão (500 V).

O desempenho do alternador depende do bom isolamento elétrico dos enrolamentos. As tensões elétricas, mecânicas e térmicas e a contaminação química e ambiental provocam a deterioração do isolamento. Vários testes de diagnóstico indicam o estado do isolamento mediante carga ou descarga de uma tensão de teste em enrolamentos isolados, medindo o fluxo da corrente e calculando a resistência pela lei de Ohm.

Quando uma tensão de teste CC é aplicada inicialmente, podem fluir três correntes:

- **Corrente capacitiva:** para carregar o enrolamento para a tensão de teste (desce para zero em segundos),
- **Corrente de polarização:** para alinhar as moléculas de isolamento com o campo elétrico aplicado (desce para quase zero em dez minutos) e
- **Corrente de fuga:** descarrega para terra onde a resistência de isolamento é baixada pela humidade e contaminação (aumenta para uma constante em segundos).

Para um teste de resistência de isolamento, é feita uma única medição um minuto depois de ser aplicada uma tensão de teste CC, quando a corrente capacitiva tiver terminado. Para o teste de índice de polarização, é feita uma segunda medição ao fim de dez minutos. Um resultado aceitável é quando a segunda medição da resistência de isolamento é pelo menos o dobro da primeira, porque a corrente de polarização desceu. No isolamento mau, onde domina a corrente de fuga, os dois valores são semelhantes. Um aparelho de teste de isolamento dedicado faz medição fiáveis e exatas e pode automatizar alguns testes.

7.8.3 Segurança

PERIGO

Condutores elétricos com corrente

Os condutores elétricos com corrente podem causar ferimentos graves ou morte por choque elétrico e queimaduras.

Para prevenir ferimentos e antes de retirar as coberturas sobre condutores elétricos, isole o grupo eletrogéneo de todas as fontes de energia, retire a energia armazenada e utilize os procedimentos de segurança, nomeadamente, o bloqueio/colocação de sinais a avisar para não se utilizar o equipamento

ATENÇÃO

Condutores elétricos com corrente

Os condutores elétricos com corrente nos terminais dos enrolamentos depois de um teste de resistência de isolamento podem causar ferimentos graves ou morte por choque elétrico ou queimaduras.

Para prevenir ferimentos, descarregue os enrolamentos executando um curto-circuito à terra através de um cabo de ligação à terra, durante pelo menos 5 minutos.

7.8.4 Requisitos

TABELA 18. REQUISITOS DO TESTE DE ENROLAMENTO

| Requisito | Descrição |
|--|---|
| Equipamento de proteção individual (EPI) | Usar EPI do local obrigatório. |
| Consumíveis | Nenhum |
| Peças | Nenhum |
| Ferramentas | <ul style="list-style-type: none">• Medidor do teste de isolamento• Multímetro• Miliohmímetro ou microohmímetro• Amperímetro de pinça• Termómetro de infravermelhos• Estaca de terra |

7.8.5 Testar a resistência elétrica dos enrolamentos

1. Pare o alternador.
2. Verifique a resistência elétrica do enrolamento (estator) de campo do excitador:
 - a. Desligue os cabos de campo do excitador F1 e F2 do AVR.
 - b. Meça e registre a resistência elétrica entre cabos F1 e F2 com um multímetro.
 - c. Volte a ligar os cabos de campo do excitador F1 e F2.
 - d. Certifique-se de que os prendedores estão bem apertados.
3. Verifique a resistência elétrica do enrolamento (rotor) do induzido do excitador:
 - a. Marque os cabos ligados aos díodos numa das duas placas dos retificadores.
 - b. Desligue todos os cabos do rotor do excitador de todos os díodos no retificador.

-
- c. Meça e registre a resistência elétrica entre pares de cabos marcados (entre enrolamentos de fases). Tem de utilizar um micrômetro especial.
 - d. Volte a ligar todos os cabos do rotor do excitador aos díodos.
 - e. Certifique-se de que os prendedores estão bem apertados.
 4. Verifique a resistência elétrica do enrolamento (rotor) de campo principal:
 - a. Desligue os dois cabos CC do rotor principal das placas do retificador.
 - b. Meça e registre a resistência elétrica entre os cabos do rotor principal. Tem de utilizar um micrômetro especial.
 - c. Volte a ligar os dois cabos CC do rotor principal às placas do retificador.
 - d. Certifique-se de que os prendedores estão bem apertados.
 5. Verifique a resistência elétrica do enrolamento (estator) do induzido principal:
 - a. Desligue os cabos do estator principal dos terminais de saída.
 - b. Meça e registre a resistência elétrica entre os cabos U1 e U2 e entre os cabos U5 e U6 (caso existam). Tem de ser utilizado um micro-ohmímetro especializado.
 - c. Meça e registre a resistência elétrica entre os cabos V1 e V2 e entre os cabos V5 e V6 (caso existam). Tem de ser utilizado um micro-ohmímetro especializado.
 - d. Meça e registre a resistência elétrica entre os cabos W1 e W2 e entre os cabos W5 e W6 (caso existam). Tem de ser utilizado um micro-ohmímetro especializado.
 - e. Volte a ligar os cabos aos terminais de saída, tal como anteriormente.
 - f. Certifique-se de que os fixadores estão bem apertados.
 6. Verifique a resistência elétrica do enrolamento (estator) do induzido PMG:
 - a. Desligue os três cabos de saída PMG P2, P3 e P4 do AVR.
 - b. Meça e registre a resistência elétrica entre pares dos cabos de saída PMG com um multímetro.
 - c. Volte a ligar os três cabos de saída PMG P2, P3 e P4 ao AVR.
 - d. Certifique-se de que os prendedores estão bem apertados.
 7. Consulte os Dados Técnicos ([Capítulo 9 na página 69](#)) para verificar se as resistências medidas de todos os enrolamentos concordam com os valores de referência.

7.8.6 Testar a resistência de isolamento dos enrolamentos

NOTIFICAÇÃO

O alternador não pode ser colocado em serviço até a resistência de isolamento mínima ser atingida.

TABELA 19. TENSÃO DE TESTE E RESISTÊNCIA MÍNIMA ACEITÁVEL DO ISOLAMENTO PARA ALTERNADORES NOVOS E EM SERVIÇO

| | Teste Tensão (V) | Resistência de isolamento mínima a 1 minuto (RI_{1min}) ($M\Omega$) | | Índice de polarização mínimo ($IP = (RI_{10min}) / (RI_{1min})$) |
|---|------------------|---|------------|--|
| | | Novo | Em serviço | |
| Estator baixa tensão (BT), até 1 kV | 1000 | 10 | 5 | |
| Estator média tensão (MT), 1 a 4,16 kV (cada fase) | 2500 | 100 | 50 | 2 |
| Estator alta tensão (AT), 4,16 a 13,8 kV (cada fase) | 5000 | 300 | 150 | 2 |
| Estator PMG | 500 | 5 | 3 | |
| Estator do excitador | 500 | 10 | 5 | |
| Rotor do excitador, retificador e rotor principal combinados | 1000 | 200 | 100 | |

1. Verifique se os enrolamentos apresentam danos mecânicos ou descoloração provocada por sobreaquecimento. Limpe o isolamento se houver contaminação por poeira e sujeidade higroscópicas.
2. Para estatores principais de baixa tensão (BT):
 - a. Desligue o condutor neutro para terra (se estiver instalado).
 - b. Ligue os três cabos de todos os enrolamentos de fase (se for possível).
 - c. Aplique a tensão de teste da tabela entre qualquer cabo de fase e a terra.
 - d. Meça a resistência de isolamento ao fim de 1 minuto (IR_{1min}).
 - e. Descarregue a tensão de teste com um cabo de ligação à terra durante cinco minutos.
 - f. Se a resistência de isolamento medida for inferior ao valor mínimo aceitável, seque o isolamento e depois repita o método.
 - g. Volte a ligar o condutor neutro para terra (se estiver instalado).
3. Para estatores principais de média tensão (MT) e alta tensão (AT):
 - a. Separe os três cabos de neutro.
 - b. Ligue ambas as extremidade de cada enrolamento de fase (se for possível).
 - c. Ligue duas fases à terra.
 - d. Aplique a tensão de teste da tabela entre a fase não ligada à massa e terra.
 - e. Meça a resistência de isolamento ao fim de 1 minuto (RI_{1min}).
 - f. Meça a resistência de isolamento ao fim de 10 minutos (RI_{10min}).
 - g. Descarregue a tensão de teste com um cabo de ligação à terra durante cinco minutos.
 - h. Calcule o índice de polarização ($IP = (RI_{10min}) / (RI_{1min})$)
 - i. Teste as outras duas fases, uma de cada vez.
 - j. Se a resistência de isolamento equivalente ou o índice de polarização for inferior aos valores mínimos aceitáveis, seque o isolamento e depois repita o método.
 - k. Retire as ligações feitas para os testes e volte a ligar os cabos de neutro.
4. Para estatores PMG e de excitador e rotores de excitador e principal combinados:
 - a. Ligue ambas as extremidade do enrolamento (se for possível).

-
- b. Aplique a tensão de teste da tabela entre o enrolamento e a terra.
 - c. Meça a resistência de isolamento ao fim de 1 minuto (IR_{1min}).
 - d. Descarregue a tensão de teste com um cabo de ligação à terra durante cinco minutos.
 - e. Se a resistência de isolamento medida for inferior ao valor mínimo aceitável, seque o isolamento e depois repita o método.
 - f. Repita o método para cada enrolamento.
 - g. Retire as ligações feitas para os testes.

7.8.7 Secar o isolamento

Utilize os métodos abaixo para secar o isolamento dos enrolamentos do estator principal. Para evitar danos quando o vapor de água é expulso do isolamento, certifique-se de que a temperatura do enrolamento não aumenta a um ritmo superior a 5 °C por hora ou excede 90 °C.

Trace o gráfico de resistência do isolamento para mostrar quando a secagem está completa.

7.8.7.1 Secar com temperatura ambiente

Em muitos casos, o alternador pode ser devidamente seco usando o seu próprio sistema de arrefecimento. Desligue os cabos dos terminais X+ (F1) e XX- (F2) do AVR para não haver fornecimento de tensão de excitação para o estator do excitador. Coloque o grupo eletrogéneo em funcionamento neste estado sem excitação. O ar tem de fluir livremente através do alternador para remover a humidade. Coloque o aquecedor anti-condensação em funcionamento (se estiver montado) para ajudar o efeito de secagem do fluxo de ar.

Depois de a secagem estar completa, volte a ligar os cabos entre o estator do excitador e o AVR. Se o grupo eletrogéneo não for colocado imediatamente em serviço, ligue o aquecedor anti-condensação (se estiver montado) e volte a testar a resistência de isolamento antes de utilizar.

7.8.7.2 Secar com ar quente

Direcione o ar quente de um ou dois aquecedores elétricos de ventoinha, de 1 a 3 kW, para a entrada de ar do alternador. Certifique-se de que a fonte de calor está a, pelo menos, 300 mm de distância dos enrolamentos para evitar danos por abrasão ou sobreaquecimento no isolamento. O ar tem de fluir livremente através do alternador para remover a humidade.

Depois de secar, retire os aquecedores de ventoinha e volte a colocar em funcionamento conforme apropriado.

Se o grupo eletrogéneo não for colocado imediatamente em serviço, ligue os aquecedores anti-condensação (se estiverem montados) e volte a testar a resistência de isolamento antes de utilizar.

7.8.7.3 Traçar gráfico da resistência de isolamento (IR)

Independentemente do método utilizado para secar o alternador, meça a resistência do isolamento e a temperatura (se estiverem montados sensores) dos enrolamentos do estator principal a intervalos de 15 a 30 minutos. Trace um gráfico da resistência de isolamento, IR (eixo y) contra o tempo, t (eixo x).




FIGURA 25. GRÁFICO DE RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO

Uma curva típica mostra um aumento inicial na resistência, uma queda e em seguida uma subida gradual até um estado estável; se os enrolamentos estiverem apenas ligeiramente húmidos, a parte da curva a tracejado poderá não aparecer. Continue a secar durante mais uma hora depois de atingir o estado estável.

NOTIFICAÇÃO

O alternador não pode ser colocado em serviço até a resistência de isolamento mínima ser atingida.

8 Identificação de peças

8.1 Alternador P80




FIGURA 26. ALTERNADOR P80

TABELA 20. PEÇAS E FIXADORES P80

| Referência | Componente | Fixador | Número | Binário (Nm) |
|------------|---|---------|--------|--------------|
| 1 | Cobertura da entrada de ar | M8 | 9 | 8 |
| 2 | Malha de rede de entrada de ar | - | - | - |
| 3 | Suporte NDE (massa 295 kg) | M24 | 8 | 660 |
| 4 | Estatador do excitador | M8 | 6 | 22 |
| 5 | Suporte DE | M24 | 8 | 660 |
| 6 | Adaptador DE (1 rolamento) | M24 | 8 | 660 |
| 7 | Suporte de rolamento DE (2 rolamentos) (massa 111 kg) | M24 | 8 | 660 |
| 8 | Tampa superior da saída de ar DE | M8 | 4 | 8 |
| 9 | Tampa inferior da saída de ar DE | - | - | - |
| 10 | Rotor PMG | M10 | 1 | 45 |
| 11 | Estatador PMG | M6 | 4 | 9,4 |
| 12 | Tampa de rolamento NDE | M10 | 6 | 45 |
| 13 | Defletor de massa lubrificante do rolamento NDE | - | - | - |
| 14 | Rolamento NDE | - | - | - |
| 15 | Cartucho de rolamento NDE | M10 | 6 | 45 |
| 16 | Unidade do retificador | - | - | - |
| 17 | Rotor do excitador | - | - | - |
| 18 | Unidade do rotor (2 rolamentos) | - | - | - |
| 19 | Cartucho de rolamento DE (2 rolamentos) | M10 | 6 | 45 |
| 20 | Rolamento DE (2 rolamentos) | - | - | - |
| 21 | Tampa de rolamento DE (2 rolamentos) | M10 | 6 | 45 |
| 22 | Unidade do rotor (1 rolamento) | - | - | - |
| 23 | Cubo de acoplamento DE (1 rolamento) | - | - | - |
| 24 | Discos de acoplamento (1 rolamento) | M30 | 12 | 1350 |
| 25 | Ventoinha | - | - | - |
| 26 | Anel de braçadeira da ventoinha | M10 | 12 | 31,5 |
| 27 | Unidade do separador de massa lubrificante | M8 | 4 | 8 |
| 28 | Entrada do filtro de ar | M8 | 10 | 8 |
| 29 | Painel de entrada do filtro de ar | - | - | - |
| 30 | Cobertura das persianas de entrada do filtro de ar | - | - | - |

8.2 Peças e fixadores da caixa de terminais LV




FIGURA 27. CAIXA DE TERMINAIS LV

TABELA 21. PEÇAS E FIXADORES: CAIXA DE TERMINAIS LV

| Referência | Componente | Fixador | Binário (Nm) |
|------------|--|---------|--------------|
| 1 | Placa de base da caixa de terminais | M8 x 35 | 30 |
| 2 | Painel de extremidade da caixa de terminais - extremidade motora | M8 x 25 | 30 |
| 3 | Canto | M8 x 25 | 30 |
| 4 | Caixa de ligações | M8 x 25 | 30 |
| 5 | Caixa de terminais auxiliar | M8 x 25 | 30 |
| 6 | Tampa da caixa de terminais | M8 x 25 | 30 |
| 7 | Placa de buçins | M6 x 16 | 12 |
| 8 | Suporte de fixação do apoio anti-vibração | M6 | 12 |
| 9 | Apoio anti-vibração (AVM) | - | - |
| 10 | Painel da caixa de terminais auxiliar | M8 x 25 | 30 |
| 11 | Regulador de tensão automático (AVR) (disposição típica) | M8 x 16 | 12 |

| Referência | Componente | Fixador | Binário (Nm) |
|------------|--|---------|--------------|
| 12 | Cobertura da caixa de terminais auxiliar | M8 x 25 | 30 |
| 13 | Transformador de corrente (CT) | - | - |
| 14 | Perno CT | - | - |
| 15 | Porca CT | M8 | 22 |
| 16 | Parafuso de fixação do isolador | M8 x 35 | 30 |
| 17 | Parafuso de fixação da barra colectora | M8 x 55 | 30 |
| 18 | Painel de entrada de ar | M8 x 25 | 30 |

8.3 Peças e fixadores da caixa de terminais MV/HV




FIGURA 28. CAIXA DE TERMINAIS MV/HV

TABELA 22. PEÇAS E FIXADORES: CAIXA DE TERMINAIS MV/HV

| Referência | Componente | Fixador | Binário (Nm) |
|-------------------|--|----------------|---------------------|
| 1 | Placa de base da caixa de terminais | M8 x 35 | 30 |
| 2 | Painel de extremidade da caixa de terminais - extremidade motora | M8 x 25 | 30 |
| 3 | Canto | M8 x 25 | 30 |
| 4 | Caixa de ligações | M8 x 25 | 30 |
| 5 | Caixa de terminais auxiliar | M8 x 25 | 30 |
| 6 | Tampa da caixa de terminais | M8 x 25 | 30 |
| 7 | Placa de bucins | M6 x 16 | 12 |
| 8 | Suporte de fixação do apoio anti-vibração | M6 | 12 |
| 9 | Apoio anti-vibração (AVM) | - | - |
| 10 | Painel da caixa de terminais auxiliar | M8 x 25 | 30 |
| 11 | Regulador de tensão automático (AVR) | M8 x 16 | 12 |
| 12 | Cobertura da caixa de terminais auxiliar | M8 x 25 | 30 |
| 13 | Transformador de corrente (CT) | - | - |
| 14 | Perno CT | - | - |
| 15 | Porca CT | M8 | 22 |
| 16 | Parafuso de fixação do isolador | M8 | 20 |
| 17 | Placa de bucins | M6 x 16 | 12 |
| 18 | Isolador de borne | M12 | 80 |
| 19 | Suporte do cabo | - | - |
| 20 | Transformador de isolamento | M8 x 55 | 30 |

-

Esta página foi deixada intencionalmente em branco.

9 Dados técnicos

NOTIFICAÇÃO

Compare as medições com a ficha de dados técnicos e com o certificado de teste fornecido com o alternador

9.1 Parâmetros LV804

TABELA 23. PARÂMETROS LV804

| Alternador | Frequência (Hz) | Tensão nos terminais (V) | | | | | Resistência dos enrolamentos a 22 °C | | | | |
|------------|-----------------|--------------------------|----------------------|----------------|---------|------------|--------------------------------------|-------------------------------|------------------------|--|-------------------------|
| | | Fase a fase, L-L | Residual típica | | Normal | | Estator do excitador (ohms) | Rotor do excitador L-L (ohms) | Rotor principal (ohms) | Estator principal Fase a Neutro, L-N (milliohms) | Estator PMG, L-L (ohms) |
| | | | 6, 7, 8 (E1, E2, E3) | Principal, L-L | 6, 7, 8 | E1, E2, E3 | | | | | |
| LV804R | 50 | 400 | 35/60 | 60 | 190-250 | 400 | 17,5 | 0,076 | 1,32 | 0,67 | 3,8 |
| | 50 | 690 | 35 | 100 | 190-250 | 190-250 | 17,5 | 0,076 | 1,32 | 1,58 | 3,8 |
| | 60 | 480 | 35/70 | 70 | 190-250 | 480 | 17,5 | 0,076 | 1,32 | 0,67 | 3,8 |
| | 60 | 600 | 35/90 | 90 | 190-250 | 600 | 17,5 | 0,076 | 1,32 | 0,97 | 3,8 |
| LV804S | 50 | 400 | 35/60 | 60 | 190-250 | 400 | 17,5 | 0,076 | 1,40 | 0,54 | 3,8 |
| | 50 | 690 | 35 | 100 | 190-250 | 190-250 | 17,5 | 0,076 | 1,40 | 1,45 | 3,8 |
| | 60 | 480 | 35/70 | 70 | 190-250 | 480 | 17,5 | 0,076 | 1,40 | 0,54 | 3,8 |
| | 60 | 600 | 35/90 | 90 | 190-250 | 600 | 17,5 | 0,076 | 1,40 | 0,76 | 3,8 |

| Alternador | Frequência (Hz) | Tensão nos terminais (V) | | | | | Resistência dos enrolamentos a 22 °C | | | | |
|------------|-----------------|--------------------------|----------------------|----------------|---------|------------|--------------------------------------|-------------------------------|------------------------|--|-------------------------|
| | | Fase a fase, L-L | Residual típica | | Normal | | Estator do excitador (ohms) | Rotor do excitador L-L (ohms) | Rotor principal (ohms) | Estator principal Fase a Neutro, L-N (milliohms) | Estator PMG, L-L (ohms) |
| | | | 6, 7, 8 (E1, E2, E3) | Principal, L-L | 6, 7, 8 | E1, E2, E3 | | | | | |
| LV804T | 50 | 400 | 35/60 | 60 | 190-250 | 400 | 17,5 | 0,076 | 1,50 | 0,44 | 3,8 |
| | 50 | 690 | 35 | 100 | 190-250 | 190-250 | 17,5 | 0,076 | 1,50 | 1,15 | 3,8 |
| | 60 | 480 | 35 | 70 | 190-250 | 480 | 17,5 | 0,076 | 1,50 | 0,44 | 3,8 |
| | 60 | 600 | 35/90 | 90 | 190-250 | 600 | 17,5 | 0,076 | 1,50 | 0,71 | 3,8 |
| LV804W | 50 | 400 | 35/60 | 60 | 190-250 | 400 | 16 | 0,092 | 1,47 | 0,33 | 3,8 |
| | 50 | 690 | 35 | 100 | 190-250 | 190-250 | 16 | 0,092 | 1,47 | 0,88 | 3,8 |
| | 60 | 480 | 35/70 | 70 | 190-250 | 480 | 16 | 0,092 | 1,47 | 0,33 | 3,8 |
| | 60 | 600 | 35/90 | 90 | 190-250 | 600 | 16 | 0,092 | 1,47 | 0,48 | 3,8 |
| LV804X | 50 | 400 | 35/60 | 60 | 190-250 | 400 | 16 | 0,092 | 1,63 | 0,26 | 3,8 |
| | 60 | 480 | 35/70 | 70 | 190-250 | 480 | 16 | 0,092 | 1,63 | 0,26 | 3,8 |
| | 60 | 600 | 35/90 | 90 | 190-250 | 600 | 16 | 0,092 | 1,63 | 0,37 | 3,8 |
| LV804Y | 50 | 690 | 35 | 100 | 190-250 | 190-250 | 16 | 0,092 | 1,69 | 0,66 | 3,8 |

9.2 Parâmetros MV804

TABELA 24. PARÂMETROS MV804

| Alternador | Frequência (Hz) | Tensão nos terminais | | | | Resistência dos enrolamentos a 22 °C | | | | |
|------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|---------|--------------------------------------|-------------------------------|------------------------|---|-------------------------|
| | | Fase a fase, L-L (kV) | Residual típica | | Normal | Estator do excitador (ohms) | Rotor do excitador L-L (ohms) | Rotor principal (ohms) | Estator principal Fase a Neutro, L-N (Ohms) | Estator PMG, L-L (ohms) |
| | | | 6, 7, 8 (E1, E2, E3) (V) | Principal, L-L (V) | | | | | | |
| MV804R | 50 | 3,3 | 35 | 500 | 190-250 | 17,5 | 0,076 | 1,32 | 0,0343 | 3,8 |
| | 60 | 4,16 | 35 | 650 | 190-250 | 17,5 | 0,076 | 1,32 | 0,0343 | 3,8 |
| MV804S | 50 | 3,3 | 35 | 500 | 190-250 | 17,5 | 0,076 | 1,40 | 0,0339 | 3,8 |
| | 60 | 4,16 | 35 | 650 | 190-250 | 17,5 | 0,076 | 1,40 | 0,0339 | 3,8 |
| MV804T | 50 | 3,3 | 35 | 500 | 190-250 | 17,5 | 0,076 | 1,50 | 0,0286 | 3,8 |
| | 60 | 4,16 | 35 | 650 | 190-250 | 17,5 | 0,076 | 1,50 | 0,0286 | 3,8 |
| MV804W | 50 | 3,3 | 35 | 500 | 190-250 | 16 | 0,092 | 1,47 | 0,0194 | 3,8 |
| | 60 | 4,16 | 35 | 650 | 190-250 | 16 | 0,092 | 1,47 | 0,0194 | 3,8 |
| MV804X | 50 | 3,3 | 35 | 500 | 190-250 | 16 | 0,092 | 1,63 | 0,0154 | 3,8 |
| | 60 | 4,16 | 35 | 650 | 190-250 | 16 | 0,092 | 1,63 | 0,0154 | 3,8 |

9.3 Parâmetros HV804

TABELA 25. PARÂMETROS HV804

| Alternador | Frequência (Hz) | Tensão nos terminais | | | | Resistência dos enrolamentos a 22 °C | | | | |
|------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------------|-------------------------------|------------------------|---|-------------------------|
| | | Fase a fase, L-L (kV) | Residual típica | | Normal | Estator do excitador (ohms) | Rotor do excitador L-L (ohms) | Rotor principal (ohms) | Estator principal Fase a Neutro, L-N (Ohms) | Estator PMG, L-L (ohms) |
| | | | 6, 7, 8 (E1, E2, E3) (V) | Principal, L-L (V) | 6,7,8 (E1,E2,E3) (V) | | | | | |
| HV804R | 50 | 6,0 | 35 | 900 | 190-250 | 17,5 | 0,076 | 1,32 | 0,1489 | 3,8 |
| | 50 | 6,6 | 35 | 1000 | 190-250 | 17,5 | 0,076 | 1,32 | 0,1636 | 3,8 |
| | 50 | 10,0 | 35 | 1500 | 190-250 | 17,5 | 0,076 | 1,32 | 0,4716 | 3,8 |
| | 50 | 11,0 | 35 | 1650 | 190-250 | 17,5 | 0,076 | 1,32 | 0,6007 | 3,8 |
| | 60 | 7,2 | 35 | 1100 | 190-250 | 17,5 | 0,076 | 1,32 | 0,1489 | 3,8 |
| | 60 | 13,8 | 35 | 2100 | 190-250 | 17,5 | 0,076 | 1,32 | 0,6736 | 3,8 |
| HV804S | 50 | 6,0 | 35 | 900 | 190-250 | 17,5 | 0,076 | 1,40 | 0,1243 | 3,8 |
| | 50 | 6,6 | 35 | 1000 | 190-250 | 17,5 | 0,076 | 1,40 | 0,1549 | 3,8 |
| | 50 | 10,0 | 35 | 1500 | 190-250 | 17,5 | 0,076 | 1,40 | 0,3833 | 3,8 |
| | 50 | 11,0 | 35 | 1650 | 190-250 | 17,5 | 0,076 | 1,40 | 0,4903 | 3,8 |
| | 60 | 7,2 | 35 | 1100 | 190-250 | 17,5 | 0,076 | 1,40 | 0,1243 | 3,8 |
| | 60 | 13,8 | 35 | 2100 | 190-250 | 17,5 | 0,076 | 1,40 | 0,5554 | 3,8 |

| Alternador | Frequência (Hz) | Tensão nos terminais | | | | Resistência dos enrolamentos a 22 °C | | | | |
|------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|---------|--------------------------------------|-------------------------------|------------------------|---|-------------------------|
| | | Fase a fase, L-L (kV) | Residual típica | | Normal | Estator do excitador (ohms) | Rotor do excitador L-L (ohms) | Rotor principal (ohms) | Estator principal Fase a Neutro, L-N (Ohms) | Estator PMG, L-L (ohms) |
| | | | 6, 7, 8 (E1, E2, E3) (V) | Principal, L-L (V) | | | | | | |
| HV804T | 50 | 6,0 | 35 | 900 | 190-250 | 17,5 | 0,076 | 1,50 | 0,1068 | 3,8 |
| | 50 | 6,6 | 35 | 1000 | 190-250 | 17,5 | 0,076 | 1,50 | 0,1305 | 3,8 |
| | 50 | 10,0 | 35 | 1500 | 190-250 | 17,5 | 0,076 | 1,50 | 0,2981 | 3,8 |
| | 50 | 11,0 | 35 | 1650 | 190-250 | 17,5 | 0,076 | 1,50 | 0,4022 | 3,8 |
| | 60 | 7,2 | 35 | 1100 | 190-250 | 17,5 | 0,076 | 1,50 | 0,1068 | 3,8 |
| | 60 | 13,8 | 35 | 2100 | 190-250 | 17,5 | 0,076 | 1,50 | 0,4484 | 3,8 |
| HV804W | 50 | 6,0 | 35 | 900 | 190-250 | 16 | 0,092 | 1,47 | 0,0668 | 3,8 |
| | 50 | 6,6 | 35 | 1000 | 190-250 | 16 | 0,092 | 1,47 | 0,0888 | 3,8 |
| | 50 | 10,0 | 35 | 1500 | 190-250 | 16 | 0,092 | 1,47 | 0,2368 | 3,8 |
| | 50 | 11,0 | 35 | 1650 | 190-250 | 16 | 0,092 | 1,47 | 0,3294 | 3,8 |
| | 60 | 7,2 | 35 | 1100 | 190-250 | 16 | 0,092 | 1,47 | 0,0668 | 3,8 |
| | 60 | 13,8 | 35 | 2100 | 190-250 | 16 | 0,092 | 1,47 | 0,3724 | 3,8 |

| Alternador | Frequência (Hz) | Tensão nos terminais | | | | Resistência dos enrolamentos a 22 °C | | | | |
|------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|---------|--------------------------------------|-------------------------------|------------------------|---|-------------------------|
| | | Fase a fase, L-L (kV) | Residual típica | | Normal | Estator do excitador (ohms) | Rotor do excitador L-L (ohms) | Rotor principal (ohms) | Estator principal Fase a Neutro, L-N (Ohms) | Estator PMG, L-L (ohms) |
| | | | 6, 7, 8 (E1, E2, E3) (V) | Principal, L-L (V) | | | | | | |
| HV804X | 50 | 6,0 | 35 | 900 | 190-250 | 16 | 0,092 | 1,63 | 0,0526 | 3,8 |
| | 50 | 6,6 | 35 | 1000 | 190-250 | 16 | 0,092 | 1,63 | 0,0717 | 3,8 |
| | 50 | 10,0 | 35 | 1500 | 190-250 | 16 | 0,092 | 1,63 | 0,1943 | 3,8 |
| | 50 | 11,0 | 35 | 1650 | 190-250 | 16 | 0,092 | 1,63 | 0,2540 | 3,8 |
| | 60 | 7,2 | 35 | 1100 | 190-250 | 16 | 0,092 | 1,63 | 0,0526 | 3,8 |
| | 60 | 13,8 | 35 | 2100 | 190-250 | 16 | 0,092 | 1,63 | 0,2868 | 3,8 |

10 Peças de serviço

Recomendamos a utilização de peças de serviço STAMFORD genuínas, fornecidas por uma loja de serviço autorizada. Para mais informações sobre a sua loja de serviço autorizada mais próxima, visite www.stamford-avk.com.

10.1 Encomendas de peças

Quando encomendar peças, deve mencionar o número de série da máquina ou o número de identidade da máquina e o tipo, juntamente com a descrição das peças. O número de série da máquina encontra-se na chapa sinalética ou no chassis.

10.2 Assistência ao Cliente

Os técnicos de assistência da Cummins Generator Technologies são profissionais experientes, com formação extensa para prestarem o melhor serviço possível. O nosso serviço global oferece:

- Primeira preparação para funcionamento do alternador CA no local
- Manutenção dos rolamentos e monitorização do estado dos rolamentos no local
- Verificações da integridade do isolamento no local
- Instalação do AVR e respetivos acessórios no local

Para mais informações sobre a sua loja de serviço autorizada mais próxima, visite www.stamford-avk.com.

10.3 Peças de serviço recomendadas

Em aplicações críticas, deve ter sempre um conjunto com estas peças de serviço sobressalentes junto do alternador.

TABELA 26. PEÇAS DE SERVIÇO P80

| Peça | Número |
|---|---------------|
| Regulador automático de tensão MA330 (se instalado) | E000-13300 |
| Regulador automático de tensão DECS150 (se instalado) | A060B914 |
| Regulador automático de tensão DM110 (se instalado) | E000-23800 |
| Kit de substituição de retificador (6 díodos, 2 varistores) | RSK6001 |
| Massa lubrificante (400 g) | 45-0281 |
| Rolamento P80 1 | |
| Kit completo de rolamento relubrificável NDE com tampa e cartucho (todos os comprimentos de núcleo) | 45-1118 |
| Rolamento P80 2 | |
| Kit completo de rolamento relubrificável NDE e DE com tampas e cartuchos (comprimentos de núcleo R, S e T) | 45-1151 |
| Kit completo de rolamento relubrificável NDE e DE com tampas e cartuchos (comprimentos de núcleo W, X e Y) | 45-1152 |

10.4 Massa lubrificante Klüber Asonic GHY72

Todos os ensaios dos rolamentos e esperança de vida calculada são baseados na utilização de Klüber Asonic GHY72.

11 Eliminação de produtos em fim de vida

As empresas especializadas na recuperação de material de produtos para a sucata podem recuperar a maior parte do ferro, aço e cobre que compõe o alternador. Para mais informações, contacte a assistência ao cliente.

11.1 Material reciclável

Separe mecanicamente os materiais de base, ferro, cobre e aço, removendo tinta, resina de poliéster e fita isolante e/ou resíduos de plástico de todos os componentes. Elimine este "material residual"

O ferro, o aço e o cobre podem agora ser reciclados.

11.2 Artigos que necessitam de tratamento especializado

Retire os cabos elétricos, os acessórios eletrônicos e os materiais plásticos do alternador. Estes componentes necessitam de tratamento especial a fim de remover os resíduos do material recuperável.

Encaminhe os materiais recuperados para reciclagem.

11.3 Material residual

Elimine o material residual de ambos os processos acima através de uma empresa de eliminação de resíduos especializada.

-

Esta página foi deixada intencionalmente em branco.



www.stamford-avk.com

Copyright © 2019 Cummins Generator Technologies Ltd. Todos os direitos reservados
Cummins e o logótipo da Cummins são marcas registadas da Cummins Inc.